Manual



ELRO CC60RIP11S HD IP

Overvågningskamera med ægte hvidt lys til farve nattesyn.



HD Wi-Fi Kamera med LED Lys Indholdsfortegnelse:

(1)	Indhold I sættet?03	
(2)	Kameraoversigt04	
(3)	iOS Device Operation05	5
	OP start05	
	Internet forbindelse00	6
	Direkte forbindelse0	8
	App ikoner/ Knapper function og beskrivelse1	1
	Avanceret indstilling	13
	Note15	
(4)	Android Device Operation19	}
	Opstart19	
	Internet forbindelse20)
	Direkte forbindelse	22
	App ikoner/ Knapper function og beskrivelse2	5
	Avanceret indstilling	27
	Note29	
(5)	Specifikationer	29
(6)	Kamera Strøm LED Indikation30	1

Hvad er der I sættet?





WF692 Kamera

Strøm Adaptor





skruer dyvler



• Tjek dit sæt om du har modtaget alt:

Kamera Oversigt



iOS Device Operation

Op Start

1. Gå til App Store for at downloade og installere ELRO Color Night Vision IP Cam

APP på din iPhone eller iPad (support iOS7 eller ovenstående)



1. Installation og opsætning af kameraet.

1) Udpak forsigtigt kameraret.

2) Fastgør strømadaptere til kameraerne. Tilslutning til strøm

Når strømmen er på ELRO CC60RIP11S, starter strømlampen med at lyse grøn,

efter 10 sekunder slukker den. ca. 15 sekunder senere ændres den til hurtig flash,

hvilket betyder at initialiseringen er færdig.

- 2. Der er to muligheder for at forbinde kameraet med mobiltelefon: internet forbindelse og direkte forbindelse.
- 3.1 Internet forbindelse
 - 1) Sørg for, at din smartphone eller tablet er tilsluttet det samme lokale

WiFi-netværk (som kameraet bruger), og kameraets strømindikator er i hurtig

flash-tilstand.



2) Indtast APP, tryk på "+" for at tilføje kamera, og gå til smart config

No SIM 奈 10:18 ∦ 17% →		No SIM হ 10	0:22
		Search in Local N	etwork >
		QR Code Scan	>
		Manual Input	>
		Smart Config	che >
			$\langle \rangle$
	6		

2) Indtast lokalnetværksadgangskoden på pop-upmenuen, og indtast derefter kameraets adgangskode (standard 000000) i næste pop-up, tryk på "Save" for at afslutte forbindelsen

∾ sim হ ८ Smart Confi	10:26 * : g	21% 💷 🗲	∾ siM 奈 ✔ Input Camer	10:30
Access Point Na	ame	rdi9	Camera Name	HomeView Pro-0
Password	•••••	••••	DID	RDITST0005-RQ
			Password	•••••
	Next			
				Save
				\sim

Bemærk: Første gang du tilføjer et kamera, for at gøre kameraets adgangskode mere sikker, skal du ændre adgangskoden. Nulstil den nye adgangskode (8-16 alfanumeriske tegn), og "Gem" dit kodeord

No Service 중 3:49 AM 61% ■⊃ 〈 Modify Password	No Service 중 3:49 AM 61% ■→ 〈 Modify Password	No Service 중 3:50 AM 61% ■□ 〈 Modify Password
New Password	New Password	New Password
Confirm Password	Confirm Password	Confirm Password
To make your password more secure, use 8-16 characters and must contain alphabetic characters and numbers.	Save	Add New Camera Successfully
du	Previous Next Done 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	
r	- / : ; () \$ & @ "	

3.2 Direkte Forbindelse

1) Tryk på "reset" knappen på kameraet, LED'en for vil forblive tændt.

Bemærk: Når strømmen er på ELRO CC60RIP11S, starter strømindikatoren med at lyse grøn, efter 10 sekunder slukker den ca. 15 sekunder senere, den ændres til hurtig flash, betyder at initialiseringen er færdig

2). Gå til "indstilling" på din mobiltelefon for at søge i kameraet Wi-Fi, og tilslut til kameraet Wi-Fi



3. Åben APPEN, og tryk på "+" for at tilføje kameraret.



4 Der er 3 måder at afslutte direkte forbindelse: Søg I lokalt netværk, QR-Kode scanning, manual indgang.



A: Søg I lokal netværk

Tryk på "Søg i lokalnetværk", det vil automatisk søge i kameraet DID, berør derefter det valgte kamera og få kameraets navn og DID, indtast kameraets

adgangskode (standard 000000) og tryk "Gem" for at afslutte forbindelsen.



B. QR kode skan

Tryk på QR-kode scanning, og scan QR-koden fastgjort bag på kameraet, og få derefter kameraets navn og DID, indtast kameraets adgangskode (standard 000000) og gem adgangskoden

No SIM 奈	10:30	∦ 23% ⊡ •≁
🕻 Input Camer	a Password	I
Camera Name	HomeView	/ Pro-0
DID	RDITST00	05-RQ
Password	•••••	
	Saver	
	X	>

C. Manual input

Tryk på Manuel indgang, og hent kameraets navn, indtast DID'et, der er fastgjort bag på kameraet og kameraets adgangskode (standard 000000), og gem

derefter adgangskoden.

No SIM 🗟	10:11	60% 💶 י
Input Came	ra Password	
Camera Name	HomeView P	ro-0
DID	RDITST0005	-RQ
Password	•••••	8
	Save	
Previous Next] Su	Done
1234	5678	90
- / : ;	()\$&	@ "
#+= . ,	?!	
АВС	space	Done

Når strømindikatoren er i "stay on" -tilstand, skal du trykke på og holde kameraets nulstillingsknap nede i mere end 5 sekunder, dette ændrer kameraet til fabriksindstillingen, strøm lysdioden vil derefter være i hurtig flash-tilstand



5 Live View

Mens forbindelsen er afsluttet, kan du se den levende video på telefonen.

5.1 App Ikoner / Knapper funktion og beskrivelse



1 Øjebliksbillede : Tag et snapshot billed af det du ser. Billedet gemmes autiomatisk til dine fotoalbum.

- 2 Kigge ikon : Tjek billederne du tog..
- 3 Tale til bage ikon 👕 : Aktivere 2-vejs kommunikation.

4 Billede filer is Afspildning af de optagede filer. De indspillede vidioer kan søges efter tid, Vælg periode og søg.

NO SIM Y	2.45 AM	33%	No SIM @	2:48 AM	32%
Event List		P	/ Event Liet		1
		-	Vent List		/
2016 05 22 02:42:06		and a			
2010-05-23 02.42.00			Period		Range
		~~~~	From		May 23, 2016, 8:00 AM
			То		May 23, 2016, 2:43 AM
				Search	a
					XX
					~~~
			Previous Next		Done
			5 C D		
				En May 20 5 57 Sat May 21 6 58	
				Sun May 22 7 59	
				Today 8 00	AM
				Tue May 24 9 01	PM
				Wed May 25 10 02 Thu May 26 11 03	

(\mathbf{f})

Tryk på denne knap for at downloade hændelsen, og filen vil blive gemt i "PHOTO" -mappen. Det hentede mp4-dokument vil blive ændret til MOV-format Video, hvis du downloader i din computer

12

No SIM 🖤	2:38 AM	33N
Event List		/
2016-05-20 07:18:21		Ф.
2016-05-20 07:17:04		ф.
2016-05-20 06:38:51		(D)
2016-05-20 01:23:41		(D)
2016-05-19 07:19:43		ф.
2016-05-19 07:19:00		(D)
2016-05-19 03:21:06		(D)
2016-05-19 03:19:05		(D)
2016-05-19 03:17:04		A)
2016-05-19 03:15:03		ф.
2016-05-19 03:13:36		ф.
2016-05-18 07:24:56		
2016-05-18 07:24:21		
2016-05-18 07:14:19		
2016-05-18 07:12:51		a ~~~~
2016-05-18 04:02:10		(D)
2016-05-17 22:15:13		A)
2016-05-17 20:57:18		Φ
2016-05-17 13:40:07		Φ
2016-05-17 07:58:27		Φ
2016-05-17 07:57:23		(D)

Ho SM ♥ 230 AM Event List 	23% 🕞
2016-05-20 07:18:21	(L)
2016-05-20 07:17:04	(D)
2016-05-20 06:38:51	æ
2016-05-20 01:23:41	æ
2016-05-19 07:19:43	A
2016-05-19 07:19:00	Ð
2018-05-19 03:21:06	Ð
2018-05-19 03:19:05	
2018-05-19 03:17:04	
2018-05-19 03:15:03	A
2016-05-19 03:13:36	A
2016-05-18 07:24:56	A
2016-05-18 07:24:21	A
2016-05-18 07:14:19	(L) (L)
2016-05-18 07:12:51	(J)
2016-05-18 04:02:10	
2018-05-17 22:15:13	
2016-05-17 20:57:18	A
2016-05-17 13:40:07	A
2018-05-17 07:58:27	(L) (L)
2018-05-17 07:57:23	ф.

- 5. Manual optagelses knap : Tryk for at aktivere manuel optagelse, tryk igen for at stoppe manuel optagelse. (Manuel optagelse varer 2 minutter hver gang, men automatisk optagelse varer kun 15 sekunder pr. Trigger).
- 6 Lys ikon

Tænd on/ off sluk LED light.

7 Avanseret knap 💬 : Indtast avanceret indstillingsmenu.

4.2 Avanseret indstilling

1. Video Rotation: kameraet kan placeres på en flad overflade, væg eller loft, du skal muligvis justere videorotationen for at få en bedre vinkel

•●●● 中国联通 令 10:46 AM	17% 🛄	No SIM 중 10:44	∦ 29% 💽 +
✔ Advanced Settings	v	🕻 Advanced Settings	v
Motion Detection		SD Card Management	>
Push Notification	\bigcirc		
File Overwrite	\bigcirc	Video Rotation	Normal
SD Card Management	<u>\</u>		
SD Card Management		Time Zone	>
Video Rotation			
(77)		Previous Next	Done
Time Zone	>		
V			
WLAN Networks	>	Normal	
		Flip Horizonta	ally
Light Settings	>	Flip Verticall	У
Save		180 Degree	an
			Z.

2) WLAN-netværk: Når din Smartphone og kamera er i direkte forbindelse, kan du bruge WLAN-netværk til at vælge en lokal router til WF692 og ændre kameraet til internet-tilstand.Tryk på WLAN-netværk og vælg det lokale netværk, indtast dit lokale Wi-Fi-adgangskode. Tryk på "Gem" for at afslutte indstillingen.



Mens kameraet er tilsluttet router og strøm samt LED i langsom flash-tilstand, vil du

kunne bruge et Wifi eller GSM signal til at se videoen fra appen.



3) Lysindstilling: Du kan indstille varigheden af kameraets lys (slukket, 1 minut, 3 minutter, 10 minutter), Dimmer (25%, 50%, 75%, 100%) og Timer , gentag) efter dine præferencer.

^{No SIM} ਵੇ ∕ Light <u>Se</u>	11:25 ttings	≁ 📼 50% ∦ ک
Duration		1 minute
Dimmer		100%
Timer		>
	Save	

5. Bemærk:

1 Du kan indtaste avanceret indstilling ved at trykke på ikonet til højre for det

tilsluttede kamera. Undermenuer vil dukke op, og vælge "Mere". Du kan justere

den avancerede indstillingsdel.



2 Når den avancerede indstilling er gennemført, skal du huske at trykke på "Gem" og "OK" for at bevare indstillingen.

No SIM 중 11:27 ∦ 51%	No SIM 夺 11:28 ※ 51% 💷 +
✓ Advanced Settings	✓ Advanced Settings
DID RDITST0005-RQ2QGRG9TM	DID RDITST0005-RQ2QGRG9TM
Firmware Version V 1.13.0	Firmware Version V 1.13.0
Library Version 1.0.0.0	Library Version 1.0.0.0
Camera Firmware Upgrade	
Change Password	C
	OK Ke
Motion Detection Off	Motion Detection Off
Push Notification	Push Notification
File Overwrite	File Overwrite
SD Card Management	SD Card Management
Save 2	Save

3 Standard Wi-Fi-kamera: Tryk på "nulstil" -knappen i kameraet i mere end 5 sekunder, og slip derefter, strømindikatoren blinker hurtigt. Standardindstillingen er fuldført.

4 Hvis kameraet mistede forbindelsen, skal du trykke på skærmen og trække ned, den genopretter automatisk (opdater).

Android Device Operation Kom I gang:

1. Gå til Googleplay for at downloade og installere ELRO Color Night Vision IP Cam APP til

din Android-telefon eller tablet (support Android 4.1 eller nyere).



2 Indstaller og indstil kameraet:

1) Pak forsigtigt kameraet ud

2) Tilslut til en stikkontakt med den medfølgende strømforsyning.Når strømmen er på

ELRO CC60RIP11S, starter strømlampen og lyser grøn, efter 10 sekunder slukker den.

ca. 15 sekunder senere, der ændres den til hurtig flash, hvilket betyder at

initialiseringen er færdig.

³ Der er to muligheder for at forbinde kameraet med mobiltelefon: internetforbindelse og direkte forbindelse.

3.1 Internet forbindelse

1) Sørg for, at din smartphone eller tablet er tilsluttet det samme lokale netværk (som

kameraet bruger, ikke-5G), og kameraets strømlampe er i hurtig flash-tilstand.



2) Indtast APP, tryk på "+" for at tilføje kamera og tryk på smart config



3) Indtast det lokale netværksadgangskode på pop-upmenuen, og indtast derefter kameraets adgangskode (standard 000000) i næste pop-up, gem adgangskoden for at fuldføre forbindelsen



Bemærk: Første gang du tilføjer et kamera, for at gøre kameraets adgangskode mere

sikker, skal du ændre adgangskoden. Nulstil det nye kodeord (8-16 alfanumeriske tegn),

og tryk på "Gem".



3.2 Direkte forbindelse:

1) Tryk på "Reset" -knappen på kameraet, strømindikatoren lyser kontinuerligt.

Bemærkning: Når strømmen er på ELRO CC60RIP11S, starter strømlampen og lyser grøn,

efter 10 sekunder slukker den. ca. 15 sekunder senere ændres den til hurtig flash, hvilket

betyder at initialiseringen er færdig.

2) Tryk på knappen "Indstilling" på din enhed for at søge i Wi-Fi'et til kameraet og

oprette forbindelse til kameraets Wi-Fi

3) Indtast APP'en, og tryk på "+" for at tilføje kameraet.



4) Der er tre måder at afslutte direkte forbindelse på: Søg i lokalt netværk, QR-kode

scanning, manuel indgang.



A Søg i Lokalt netværk

Tryk på "Search in local network ", det vil automatisk søge i kameraet, derefter berøre det valgte kamera og få kameraets navn og DID, indtast kameraets adgangskode

(standard 000000) og tryk på "Gem" for at afslutte forbindelsen.

No SIM হ 10:05 🗸 Select a Camera	62% —) O	No SIM হ ८ Input Camer	10:11 60% 💶 ⊃ a Password	∾ ऽ।м ङ ८ Input Camer	10:13 59% ■ .) a Password
RDITST0005-RQ2QGRG9TM	>	Camera Name	HomeView Pro-0	Camera Name	HomeView Pro-0
RD0000003-Y2YTMWPX9Q	>	DID	RDITST0005-RQ	DID	RD0000003-Y2
X.		Password	••••••	Password	•••••
		Previous Next	Save Done	Add N Suc	ew Camera cessfully
		1 2 3 4 4 - / : ; #+= . ,	5 6 7 8 9 0 () \$ & @ " ? ! ' X space Done		<i>X</i>

B: QR-kode scanning

Tryk på QR-kode scanning, og scan QR-koden fastgjort bag på kameraet, og hent derefter kameraets navn og DID, indtast kameraets adgangskode (standard 000000) og tryk på "Gem" for at afslutte forbindelsen.



C Manuel indgang

Tryk på Manuel indgang, og hent kameraets navn, indtast DID'et, der er fastgjort bag på

kameraet og kameraets adgangskode (standard 000000), og tryk derefter på "Gem" for

at afslutte forbindelsen.



Bemærkning: Når strømindikatoren er i "stay on" -tilstand, skal du trykke på og holde kameraets nulstillingsknap nede i mere end 5 sekunder, ændre kameraet til fabriksindstilling, strømdioden vil derefter være i hurtig flash-tilstand.



4 Live Vidio

Når forbindelsen er afsluttet, kan du se live videoen på mobilrn.

4.1 App Ikoner/ knapper funktion og beskrivelse



1 snapshot ikon 🔘: Tag et snapshot af det billede, du ser. Billedet gemmes automatisk til dine fotoalbum.

- 2 Vis ikon Kontroller de snapshots du tog.
- 3 Talk-back ikon 👕 : Aktiver tovejskommunikationern.

4 Hændelsesliste 🔄: Afspil de optagede filer. (8GB mikro SD kort indkluderet) De indspillede vidioer kan søges efter tid. Vælg periode og søg.

		48 AM		No SIM 👻		
				Event List	<i>I</i>	C Event List
				Period	(L)	2016-05-23 02:42:06
May 23, 20				From		
May 23, 20				То		
	rch	Sea				
				Previous Next		
				Previous Next		
				Previous Next		
				Previous Next		
		D (1)		Previous Next		
	57 58 59	6 7	Sat May 20 Sat May 21 Sun May 22	Previous Nets		
АМ	57 58 59 00	6 6 7 8	Sat May 21 Sat May 21 Sun May 22 Today	Privos Net		
AM PM	57 58 59 00	6 6 7 8 9	Sar May 20 Sar May 21 Sun May 22 Today Tue May 24	Process Nest		

: Tryk på denne knap for at downloade hændelsen, og filen vil blive gemt I "PHOTO"-mappen. Det hentede mp4-dokument vil blive ændret til MOV-format Vidio, hvi du downloader i din computer.

s™ ♥ 2:38 AM	33% 🗁 +	No SIM ♥ ✓ Event List	2:39 AM	33% 📼
2016-05-20 07:18:21	(l)	2016-05-20 07:1	8:21	<pre>Gp</pre>
2016-05-20 07:17:04	(f)	2016-05-20 07:1	7:04	A
2016-05-20 06:38:51	(L)	2016-05-20 06:3	8:51	(L) (L)
2016-05-20 01:23:41	(L)	2016-05-20 01:2	3:41	A
2016-05-19 07:19:43	(f)	2016-05-19 07:15	9:43	(L) (L)
2016-05-19 07:19:00	(f)	2016-05-19 07:19	9:00	A
2016-05-19 03:21:06	(f)	2016-05-19 03:2	1:06	A
2016-05-19 03:19:05	\$	2016-05-19 03:1	9:05	A
2016-05-19 03:17:04	\$	2016-05-19 03:1	7:04	4
2016-05-19 03:15:03	()	2016-05-19 03:1	5:03	A
2016-05-19 03:13:36	(f)	2016-05-19 03:1	3:36	A
2016-05-18 07:24:56	and	2016-05-18 07:2	4:56	A
2016-05-18 07:24:21	a // /	2016-05-18 07:2	4:21	4
2016-05-18 07:14:19		2016-05-18 07:14	4:19	A
2016-05-18 07:12:51	()	2016-05-18 07:12	2:51	4
2016-05-18 04:02:10	(f)	2016-05-18 04:0	2:10	A
2016-05-17 22:15:13	()	2016-05-17 22:15	5:13	(L) (L)
2016-05-17 20:57:18	Φ	2016-05-17 20:5	7:18	A
2016-05-17 13:40:07	\$	2016-05-17 13:40	0:07	(L)
2016-05-17 07:58:27	Φ	2016-05-17 07:5	8:27	A
2016-05-17 07:57:23	(L)	2016-05-17 07:53	7:23	G

3 Manual optagelses knap (): Tryk for at aktivere manual optagelse, tryk igen for at stoppe manual optagelse. (Manual optagelse varer 2 minutter hver gang, men automatisk optagelse varer kun 15 sekunder pr. Trigger)

6 Lys ikon

Tænde on/ off. Slukke lyset

7 Avanseret indstillings knap 😳 indtast Avanseret indstillingmenu.

4.2 Avanseret indstilling

1) Hændelsesliste: tryk på "Hændelsesliste" for at kontrollere optagelsesfilen, de

indspillede videoer kan søges efter tid.

						No SIM 🗢	No SIM 🗢 2:38 AM	No SIM 🗢 2:38 AM
No SIM ≆ 〈 Event List	2:41	8 AM		329	* 🗗	K Event List	✓ Event List	Event List
						2016-05-20 07:18:21	2016-05-20 07:18:21	2016-05-20 07:18:21
Period				Ran	nge	2016-05-20 07:17:04	2016-05-20 07:17:04	2016-05-20 07:17:04
From				May 23, 2016, 8:00 /	AM	2016-05-20 06:38:51	2016-05-20 06:38:51	2016-05-20 06:38:51
То				May 23, 2016, 2:43 /	AM	2016-05-20 01:23:41	2016-05-20 01:23:41	2016-05-20 01:23:41
		Coor	-			2016-05-19 07:19:43	2016-05-19 07:19:43	2016-05-19 07:19:43
		Sear	du.)	`		2016-05-19 07:19:00	2016-05-19 07:19:00	2016-05-19 07:19:00
			~			2016-05-19 03:21:06	2016-05-19 03:21:06	2016-05-19 03:21:06
						2016-05-19 03:19:05	2016-05-19 03:19:05	2016-05-19 03:19:05
						2016-05-19 03:17:04	2016-05-19 03:17:04	2016-05-19 03:17:04
						2016-05-19 03:15:03	2016-05-19 03:15:03	2016-05-19 03:15:03
						2016-05-19 03:13:36	2016-05-19 03:13:36	2016-05-19 03:13:36
						2016-05-18 07:24:56	2016-05-18 07:24:56	2016-05-18 07:24:56
						2016-05-18 07:24:21	2016-05-18 07:24:21	2016-05-18 07:24:21
						2016-05-18 07:14:19	2016-05-18 07:14:19	2016-05-18 07:14:19
						2016-05-18 07:12:51	2016-05-18 07:12:51	2016-05-18 07:12:51
Previous Next				Do	one	2016-05-18 04:02:10	2016-05-18 04:02:10	2016-05-18 04:02:10
5 C D						2016-05-17 22:15:13	2016-05-17 22:15:13	2016-05-17 22:15:13
	Fri May 20	5	67			2016-05-17 20:57:18	2016-05-17 20:57:18	2016-05-17 20:57:18
	Sat May 21 Sun May 22	6	58			2016-05-17 13:40:07	2016-05-17 13:40:07	2016-05-17 13:40:07
	Today	8	00 AM			2016-05-17 07:58:27	2016-05-17 07:58:27	2016-05-17 07:58:27
	Tue May 24 Wed May 25	9	01 PM 02			2016-05-17 07:57:23	2016-05-17 07:57:23	2016-05-17 07:57:23

2 Video Rotation: kameraet kan placeres på en flad overflade, væg- eller loftmontering. Det kan være nødvendigt at indstille videorotationen (Normal, Flip Horisontalt, Flip Lodret, 180 grader) for bedre videovinkel. 1) WLAN-netværk: Når din mobil og kamera er i direkte forbindelse, kan du bruge
 WLAN-netværk til at vælge en lokal router til WF692, og skifte kameraet til internettet.
 Tryk på WLAN-netværk og vælg det lokale netværk, indtast dit lokale Wi-Fi-adgangskode.
 Tryk på "Gem" for at afslutte indstillingen.



Mens kameraet er sluttet til router og strøm LED i langsom flash-tilstand, kan du kunne

bruge et hvilket som helst Wi-Fi eller GSM signal til at se videoen fra appen.



4) Lysindstilling: Du kan indstille varigheden af kameraets lys (slukket, 1 minut, 3 minutter, 10 minutter), Dimmer (25%, 50%, 75%, 100%) og Timer) som efter din præference.



5. Notits

1 Du kan indtaste avanceret indstilling direkte ved at trykke på højre ikon for det

tilsluttede kamera og vælge mere. Detaljer som følgende billeder viser.



2 Når den avanserede indstilling er indstillet,husk derefter at trykke på: "Save"and "OK" for at bevare indstillingen..



3 Default Wi-Fi-kamera: Tryk på "nulstil" -knappen for kameraet i mere end 5 sekunder

og slip derefter, indtil strømindikatoren

slukker. Standardindstillingen er fuldført.

4 Hvis netværket ikke er stabilt, vil kameraet miste forbindelsen. Tryk venligst og træk

skærmen ned, forbindelsen opdateres automatisk.

Specifikationer

ltem	Specification		
Power supply	DC 9V ±5%		
Wi-Fi Frequency range	2.412GHZ-2.462GHZ(Channel 1-11)		
Wi-Fi Security	WPAPSK		
Wi-Fi Standard	IEEE 802.11b/g/n,1T1R		
Video Encode	H.264 VGA, 720P		
Image Sensor Type	OV9712 CMOS Image Sensor		
Wi-Fi transmitting power	11b:<18dBm 11g:<14dBm 11n:<13dBm		
Receive Sensitivity(typical)	11M: <u>-86dBm@8%</u> (typical) 54M: <u>-73dBm@10%</u> (typical) 130M : <u>-66dBm@10%</u> (typical)		
Transmission distance	80m line of sight		
Resolution	720P(1280 x 720).		
Speaker Output	Differential 8ohm/0.5W		
Operating Temperature	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)		

Kamera strøm LED indication:

Når strømmen er tændt på ELRO CC60RIP11S, starter strømdioden med at lyse konstant grøn, efter 10 sekunder slukker den, ca. 15 sekunder senere ændres den til hurtig flash, hvilket betyder at initialiseringen er færdig.

LED	Kamera tilstand	Bemærk
Hurtig blink	Kamera i indledende / Standardtilstand	Klik på knappen "Reset", strømindikatoren skifter til konstant grøn, kameraet arbejder i direkte tilstand
Langsom blink (4 sekunder blink)	Kamera i internet-tilstand (uanset om kameraet er forbundet til router eller ej)	Klik på knappen "Reset", strømindikatoren skifter til konstant grøn, kameraet arbejder i direkte tilstand
Konstant grøn	Kamera i direkte tilstand	Tryk og hold "nulstil" i 5 sekunder, kameraet nulstilles til fabriksindstillingen
Strøm LED slukket	 Sluk for strømmen Kameraet virker unormalt, skift kamera til fabriksindstilling og opsætte kamera igen 	 . Sørg for, at der er tilstrækkelig strømforsyning, 2. Muligste årsag er indtastning af forkert adgangskode til routeren, når den er installeret Klik på nulstillingsknappen, hvorefter strømdioden skifter til konstant grøn, vent i ca. 20 sekunder, tryk derefter og hold nulstillingsknappen i 5 sekunder, slip og vent, indtil strømdioden skiftes til hurtig flash.
Blinker med medium hastighed	Kameraet virker unormalt, skift kamera til fabriksindstilling og opsætte kamera igen	Den mest mulige årsag er, at du indtaster et forkert kodeord til routeren, når du konfigurerer processen Klik på nulstillingsknappen, hvorefter strømdioden skifter til konstant grøn, vent i ca. 20 sekunder, tryk derefter og hold nulstillingsknappen i 5 sekunder, slip og vent, indtil strømdioden skiftes til hurtig flash.

under alle omstændigheder skal du klikke på knappen "Nulstil" (strømdioden konstant

grøn). Vent i 30 sekunder, tryk derefter og hold nulstil-knappen nede i 5 sekunder,

kameraet er i fabriksstandard (strømindikator i hurtig flash).