




TV SIMULATOR

REALISTIC TV-LIGHT

Home is not a place, it's a feeling



EN MANUAL

OFF The television simulator is switched off

+4 The television simulator is switched on at dusk for 4 hours; and switches off automatically. When the ambient brightness falls below the switching threshold again on the next day, the device is switched on again for 4 hours.

+7 The function is as described above under "+4", however, the television simulator remains switched on for 7 hours.

ON The television simulator is permanently switched on

DK MANUAL

OFF TV-simulatoren er slukket

+4 TV-simulatoren tændes i 4 timer i skumring; derefter slukker den automatisk. Når den omgivende lysstyrke falder igen den næste dag, tændes apparatet igen i 4 timer.

+7 Funktionen er under "+4" som beskrevet ovenfor, men tv-simulatoren forbliver tændt i 7 timer.

ON TV-simulatoren er permanent tændt

SE MANUAL

OFF TV-simulatoren är avstängd

+4 TV-simulatoren slås på i 4 timmar vid skymningen; sedan stängs av automatiskt. När den omgivande ljusstyrkan sjunker igen nästa dag, enheten slås på igen i 4 timmar.

+7 Funktionen är under "+4" som beskrivits ovan, men tv-simulatoren är påslagen i 7 timmar.

ON TV-simulatoren är permanent på

NO MANUELL

OFF TV-simulatoren er slått av

+4 TV-simulatoren slås på i 4 timer i skumringen; etter at den slås av automatisk. Hvis den omgivende lysstyrken faller igjen neste dag, vil enheten slå på igjen i 4 timer.

+7 Funksjonen er under "+4" som beskrevet ovenfor, men TV-simulatoren forblir på i 7 timer.

ON TV-simulatoren er permanent på

ELRO Europe - www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



V1



MNP A/S DK-3500 Værløse www.mnp.dk