Instruction de sécurité

- 1. Maintenez le poste intérieur à l'écart des températures élevées, par exemple à proximité d'un four ou à la lumière directe du soleil, et à une humidité élevée, telle qu'une salle de bains et une serre
- 2. N'installez pas le poste intérieur près d'un téléviseur ou dans un endroit où le brouillage est important - les signaux du téléviseur et de l'interphone peuvent être interférés les uns avec les autres
- 3. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- 4. Évitez de lancer, de faire tomber ou de frapper les postes
- 5. Nettoyez l'appareil photo ou l'écran avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergent, diluant, liquide volatil ou corrosif
- 6. N'exposez pas la caméra du poste extérieur à la lumière directe du soleil
- 7. Utilisez le produit dans des circonstances sans obstacle et sans interférence
- 8. Quand une voiture ou une moto passe, l'image peut devenir floue ou être coupée en raison de l'interférence de l'onde radio

Mise en garde:

- 1. Pour éviter tout dommage, l'adaptateur doit être fixé au mur conformément aux instructions
- 2. La prise d'alimentation en tant que dispositif de déconnexion doit être pratique de fonctionner

Symbols:

Recyclage et mise au rebut: Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit et batteries ne doivent pas être jeté avec les ordures. Une fois le produit arrivée en fin de vie, déposez-la au centre de tri le plus proche de chez vous, où elle sera mise au rebut ou recyclée en toute sécurité. Protéger l'environnement, la santé des personnes et des ressources naturelles! Veuillez lire attentivement le manuel (b) avant utilisation et le conserver à un endroit sûr.

ELRO Europe | www.elro.eu Postbus 9607 - Box E800 1006 GC Amsterdam - The Netherlands













Manuel FR



SONNETTE VIDÉO SUR IP **AVEC 2 SONNETTES SANS FIL**

Home is not a place, it's a feeling

Système d'interphone vidéo IP sur APP

Félicitations pour votre nouvel interphone vidéo ELRO, doté d'une borne de vision nocturne WiFi ou d'un réseau local extérieur avec plaque signalétique et d'un carillon à batterie sans fil pour une utilisation à domicile, même sans APP.

Nous voulons que vous appréciez ce produit ELRO sans avoir à lire de nombreux documents, alors ce manuel d'utilisation vous aidera à commencer, à faire fonctionner le poste extérieur et le carillon sans fil ensemble, et à indiquer les caractéristiques les plus importantes. Vous apprendrez également quelle application (APP) vous devez utiliser pour l'accès à distance.

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, dans l'application, il y a une explication de toutes les fonctionnalités de l'application, ou vous pouvez visiter notre site Web www.elro.eu pour une assistance directe de service et plus de détails.

Description du produit et de ces caractéristiques

Cet interphone vidéo IP ELRO vous rend plus indépendant pour recevoir des visiteurs à la maison. Il a un poste extérieur en aluminium de finition avec une protection de pluie pour le support d'un mur de surface. La caméra CMOS 1 MP avec angle de vue de 100 ° est équipée de 6 LED IR pour une vision nocturne et d'une plaque signalétique éclairée.

Lorsque quelqu'un sonne à la sonnette du téléphone intérieur, les sonnettes de porte à piles sonnent. Les appels ne sont pas connectés via WiFi ou LAN, mais directement via un signal RF sans fil 433 MHz.

De plus, vous connectez ce poste extérieur à votre routeur à la maison par câble d'un réseau local ou WiFi, et il envoie un appel à l'application ELRO Interphone Smartphone, que vous trouverez dans Apple AppStore ou google playstore. L'application vous permet de diriger la vidéo du visiteur ainsi que la communication audio bidirectionnelle.

Vous pouvez enregistrer des photos ou des films de l'application à votre smartphone et même activer la serrure de porte de votre maison (pour les serrures de porte électriques ou magnétiques).

Les sonnettes sans fil ont 8 sonneries différentes au choix et fonctionnent avec 3 piles AA (non incluses). Les sonnettes de porte sont également munies d'une DEL bleue qui vous permet de voir si quelqu'un sonne à la porte en cas de déficience auditive. Il y a aussi un bouton marche/arrêt au cas où vous ne voudriez pas être dérangé.

-1-

Outre les matériaux de montage (goujons et vis) et le manuel d'utilisation, l'ensemble contient les pièces suivantes:

App Settings

The ELRO Intercom App is designed for use with the ELRO DVC040WIP and ELRO DV447WIP. Inside the app, when you have not added any device, you will find a question mark icon in the upper right corner. If you have already added a device, go to settings to find a question mark icon labelled "Help":





Spécifications

Poste extérieur

Détecteur camera 1 MP CMOS

Angle camera 100°

Alimentation 12 V DC; 1000 ,A

Vision nocturne 5 x IR LEDs, ca. 2 mètres
Nombre d'usagers 4 usagers simultanés max.
WiFi 2,4 GHz seulement; WPA/WPA2

Dimensions 163 x 85 x 62 mm

Plaque signalétique Oui

Carillon sans fil

Batterie 3 x 1,5V DC; AA type

Courant de secours max. 0,25 mA
Courant max. en utilisation max. 0,75 mA
Volume max. 85dB
Fréquence sans fil 433,92 MHz
Distance de fréquence ca. 80 m


Dimensions 85 x 85 x 26 mm

No. de mélodies 8


_

Ajouter une serrure

Grâce à l'application Interphone ELRO, vous pouvez utiliser à distance une serrure de porte. ! Veuillez noter qu'une serrure de porte exigera habituellement une alimentation séparée; vérifiez le manuel de la porte ou demandez à un électricien! Pour câbler un verrou électrique, qui est plus commun que le magnétique, utilisez les 2 fils supérieurs. Par conséquent, branchez le câble court à 3 fils dans la fente arrière correspondante du poste extérieure.



Pour une serrure de porte électrique, utilisez les fils supérieur et central. Pour une porte magnétique, utilisez les fils du milieu et du bas



Note: Veuillez vérifier attentivement si vous voulez que d'autres personnes entrent dans votre maison, même si vous n'êtes pas à la maison. Cela implique certains risques dont vous devez être conscient!

Caméra Haut parleur LAN Optionally Reset Sonnette Plaque signalétique Microphone Carillon à batterie sans fil vue latérale vue arrière OFF Connecteur de OPEN câble de \$ verrouillaae 3 x piles AA de porte (non inclus) Choix de la mélodie Protection contre la pluie

Poste extérieure vue arrière

Adaptateur

Input: 110-240V AC / 50-60Hz

Adaptateur

Output: 12V - 1,1A

Poste extérieure

Vision nocturne

-5-

Installez votre interphone vidéo IP

A: De la sonnette à l'application


 Téléchargez l'application « ELRO Intercom » depuis google playstore pour les appareils Android ou depuis Apple AppStore pour les appareils IoS SmartPhone



- 2. Placez le poste extérieur à côté de votre routeur domestique et assurez-vous que votre téléphone portable et votre poste extérieur utilisent le même réseau WiFi. Attendez que l'anneau coloré autour du bouton à pousser devienne bleu.
- 3. Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton "+" pour ajouter le nouveau périphérique. Suivez les instructions "Configuration Intelligentes" dans l'application. Ayez votre mot de passe WiFi!




- 4. Si l'appairage échoue, ramener l'unité extérieure aux réglages par default en poussant avec une aiguille dans le petit trou à l'arrière, env. 1 cm sous l'adaptateur pour réseau local, et maintenez-le pendant 3 secondes; puis essayer à nouveau
- 5. Vous êtes maintenant prêt à recevoir des appels sur votre téléphone portable, avec ou sans votre réseau WiFi domestique.




B: Montage des appareils

- 6. Prenez la protection contre la pluie et utilisez-la pour dessiner les trous de forage sur votre mur. Assurez-vous que vous pouvez atteindre cet endroit à l'arrière avec le câble de l'adaptateur d'alimentation et en option avec le câble de verrouillage de porte et le câble de réseau local. Nous recommandons une hauteur de montage comprise entre 1,35 et 1,70 mètres. Essayez d'éviter autant que possible la lumière directe du soleil et la pluie directe.
- 7. Placez le câble de l'adaptateur d'alimentation à travers le trou rectangulaire à l'abri pour la pluie et fixez-le à l'aide des vis et goujons fournies avec l'ensemble. Sortez le papier de la plaque signalétique, notez votre nom et remettez-le.
- Connectez le câble d'alimentation à la borne extérieure (et optionnellement au câble du réseau local et du verrouillage de la porte), placez le poste extérieur à l'abri de la pluie et fixez-le avec la vis imbus.
- 9. Insérez 3 piles AA dans le carillon sans fil (non inclu) et appuyez sur le bouton de votre poste extérieur. Si le carillon ne sonne pas immédiatement, appuyez et maintenez pendant 2 secondes le bouton code (clairement marqué avec "code") à l'arrière du carillon. Ensuite, appuyez sur le bouton de sonnerie du poste extérieure et les deux appareils seront appairés. Répétez l'opération pour l'autre sonnette sans fil.
- 10. En poussant le signe « mélodie » sur le côté du carillon, vous pouvez choisir entre 8 sons différents. Il suffit d'arrêter d'appuyer sur le bouton lorsque vous avez joué votre son préféré et il sera sauvegardé dans cet état.

1,35 - 1,7m





C: Usagers multiples

11. Optionnel: Si plus d'usagers veulent accéder à cet interphone sur leurs téléphones mobiles, ils ont juste besoin de télécharger l'application et d'ajouter un appareil via le code QR. Par conséquent aller aux paramètres de l'appareil / QR Code et laissez-les scanner votre code QR spécifique de l'appareil de votre APP.

-3-

