


MONTAGE

Verwijder het montageklepje en monteer deze met de dubbelzijdige tape of schroeven. U monteert de detector **(a)** op de deurpost in het geval van enkele deuren, en op de minst gebruikte deur in het geval van dubbele deuren. De magneet **(b)** monteert u op de (meest gebruikte) deur. Als u voor montage gebruik maakt van schroeven kunt u het achterklepje gebruiken als mal voor het markeren van de boorgaten. Zorg ervoor dat de afstand **(g)** tussen de magneet en het deur- / raamcontact niet meer dan 10mm bedraagt. Zorg er tevens voor dat de magneet en contact parallel met elkaar gemonteerd zijn door de middellijnen het contact en de magneet gelijk te laten lopen met elkaar.



BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Dit pakket kan kleine onderdelen en of materiaal bevatten die een gevaar voor kleine kinderen kunnen vormen! Houd deze set buiten het bereik van kleine kinderen!

SPECIFICATIES

Batterijen: 1,5V / AAA x 3
Frequentie: 868 MHz
Zendbereik: Min.100m in open lucht
Afmetingen detector: 120 x 28 x 20 mm
Afmetingen magneet: 45 x 9 x 15 mm

Meer informatie over uw ELRO AG4000 Home Alarm System kunt u vinden op www.elro.eu

Symbolen:

Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool (a) betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om! Lees de handleiding (b) voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - Nederland



GEBRUIKSAANWIJZING NL

AG40MA11




DEUR- / RAAMCONTACT

Home is not a place, it's a feeling

INTRODUCTIE

Het deur-/raamcontact AG40MA11 is ontwikkeld voor gebruik op ramen en deuren in combinatie met het Home Alarm System AG400011. Het contact bestaat uit 2 delen; een detector **(a)** en een magneet **(b)**. Het systeem kan signaleren wanneer een deur of raam geopend wordt.



BATTERIJEN PLAATSEN

Schroef het schroefje **(c)** aan de onderzijde van de detector los om het montageklepje **(d)** te verwijderen. Plaats vervolgens de 3 meegeleverde 1,5V AAA-batterijen. Zorg ervoor dat u de sabotageschakelaar **(e)** op de onderzijde van de detector niet indrukt. Verwijder of breng vervolgens de magneet naar de detector, de led **(f)** van de detector licht op.

DEUR-/RAAMCONTACT KOPPELEN AAN HET ALARMSYSTEEM AG400011

Voordat u de detector en magneet monteert moet u eerst de detector koppelen aan het alarmpaneel. Dit gaat op dezelfde manier als andere sensoren toevoegen aan het alarmsysteem. Wanneer u een sensor koppelt kunt u deze toevoegen onder een van de vijf verschillende beveiligingstypes die bepalen in welke stand de sensor alarm slaat en of er al dan niet een vertraging in zit. Deze beveiligingstypes zijn:

- **Beveiligingstype "0"**: Volledig aan: Het deur-/raamcontact zal alleen geactiveerd worden wanneer het alarm volledig ingeschakeld is. Het deur-/raamcontact zal in de gedeeltelijk aan modus niet geactiveerd worden. Wanneer het deur-/raamcontact iets detecteert dan zal het alarm onmiddellijk afgaan zonder vertraging.
- **Beveiligingstype "1"**: Gedeeltelijk en volledig aan: Het deur-/raamcontact zal geactiveerd worden zowel wanneer het alarm volledig als wanneer het alarm gedeeltelijk aan geschakeld is. Wanneer het deur-/raamcontact verbroken, dan zal het alarm onmiddellijk afgaan zonder vertraging.

- **Beveiligingstype "2"**: Volledig aan + vertraging: Gelijk aan beveiligingstype "0", behalve dat het alarm pas afgaat na een vertraging. Dit gebruikt u hoofdzakelijk voor de ingang van uw woning zodat u of een andere bezoeker tijd heeft om het alarm uit te schakelen, zodat het per ongeluk afgaan van het alarm voorkomen wordt.
- **Beveiligingstype "3"**: Gedeeltelijk aan en volledig aan + vertraging: Gelijk aan beveiligingstype "1", behalve dat het alarm pas afgaat na een vertraging. Dit gebruikt u hoofdzakelijk voor de ingang van uw woning zodat u of een andere bezoeker tijd heeft om het alarm uit te schakelen, zodat het per ongeluk afgaan van het alarm voorkomen wordt.
- **Beveiligingstype "4"**: 24-uurs indringer: Ongeacht of het alarm is ingeschakeld zal het deur-/raamcontact onmiddellijk een alarm af laten gaan wanneer er iets gedetecteerd wordt. Deze functie gebruikt u om ruimtes te beveiligen die niet betreden mogen worden, zoals bijvoorbeeld elektra ruimtes.

Wanneer u heeft gekozen welk beveiligingstype het best aansluit bij de locatie (deur of raam) dan koppelt u het deur-/raamcontact via de volgende stappen aan het systeem:

1. Zorg ervoor dat de batterijen geplaatst zijn.
2. Op het alarmpaneel voert u uw pincode + in om het alarm uit te schakelen.
3. Vervolgens voert u uw pincode + 15 + (beveiligingstype) + in om het koppelproces te starten. De led knippert gedurende 30 seconden en u hoort een pieptoon.
4. Druk binnen 30 seconden een paar seconden op de sabotageschakelaar **(e)** achterop de detector en laat deze vervolgens los.
5. Als de sensor succesvol gekoppeld is aan het alarmsysteem dan zal de led gedurende 1 seconde oplichten en hoort u een lange pieptoon. Een nummer zal op het alarmpaneel oplichten om aan te geven aan welke beveiligingszone de sensor is toegevoegd. (Nummers 1-9 voor zones 1-9, 0 voor zone 10 of hoger, wij adviseren om de locatie en het zonenummer te noteren.
6. Als het koppelen mislukt dan zal het koppelproces na dertig seconden vanzelf eindigen en hoort u drie korte pieptonen.
7. Als u het koppelproces wilt verlaten dan drukt u op de toets.

TESTEN:

Kies welke deuren/ramen u wilt beveiligen met deur-/raamcontacten, dit zijn gewoonlijk de voor- en achterdeuren. U kunt tevens extra sensoren gebruiken om bijvoorbeeld overige kwetsbare deuren of ramen (zoals de garage- of patiodeuren) te beveiligen. Wanneer u een locatie kiest om de sensor te bevestigen is het verstandig om eerst te testen of de sensor zich daar binnen het bereik van het alarmpaneel bevindt. Dit doet u door allereerst het alarmpaneel in de testmodus te zetten door uw pincode + 03 + in te voeren. Houd vervolgens de sabotageschakelaar achterop de sensor een paar seconden ingedrukt en laat hem vervolgens los of verwijder de magneet van het contact. U hoort een belgeluid (ding-dong) van het alarmpaneel. Wanneer u klaar bent met testen drukt u op de toets om de testmodus te verlaten.