



GEBRUIKSAANWIJZING  
**GEVELKAST MET SIRENE EN FLTSLICHT**  
ACCESSOIRE HOME+ ALARM SYSTEEM

AS90SRB

Home is not a place, it's a feeling

---

## Inhoud





1. Inleiding.....	- 2 -
2. Beschrijving van de gevelkast .....	- 2 -
3. De gevelkast koppelen .....	- 3 -
4. De gevelkast instellen/Status signalering .....	- 3 -
5. De gevelkast verwijderen uit de app .....	- 5 -
6. Veel gestelde vragen.....	- 5 -
7. Specificaties .....	- 5 -
8. DoC.....	- 6 -
9. Symbolen.....	- 6 -


## 1. Inleiding

De draadloze gevelkast AS90SRB is een zeer krachtige 115dB sirene met flitslicht. Montage aan de gevel van uw woning laat potentiële inbrekers zien dat u beveiligd bent tegen inbraak. De gevelkast is eenvoudig te installeren en voorzien van een waterpas zodat u het keurig recht op de buitenmuur kunt monteren. Schroeven en pluggen zijn meegeleverd.

Als het Home+ Alarmsysteem ingeschakeld is of in de nachtmodus staat dan is de gevelkast AS90SRB beveiligd tegen sabotage. De middelste led licht elke 9 seconden eenmaal op en er wordt een push bericht gezonden naar de app op uw smartphone als de batterijen leeg raken.

## 2. Beschrijving van de gevelkast

- 1 Led's 1 t/m 4 lichten op als het systeem in de **Nachtmodus**  gezet is.
- 2 Led's 5 t/m 8 lichten op als het systeem **Ingeschakeld**  is.
- 3 Led's 1 t/m 8 lichten op als het systeem **Uitgeschakeld**  is.
- 4 Led's 1 t/m 8 flitsen zeer fel als er **ALARM/S.O.S**  veroorzaakt wordt.






- 5 Flitst als de batterijen te zwak zijn en brandt continu als er een adapter aangesloten is.
- 6 115dB sirene uitgang.
- 7 Sabotage beveiliging tegen ongeoorloofd openen.
- 8 Sabotage beveiliging tegen vandalisme.
- 9 AAN/UIT schakelaar.

- 10 12V DC adapter (excl.) aansluiting.
- 11 Indrukken om een handmatige test uit te voeren.
- 12 Resetknop.
- 13 Batterij compartiment; 3 x size D 1,5V inclusief.
- 14 Waterpas; hulp bij het monteren.
- 15 Invoer voor adaptersnoer.
- 16 De gevelkast openen.

### 3. De gevelkast koppelen

Tijdens het koppelen en de montage van de gevelkast moet het Home+ alarmsysteem uitgeschakeld zijn. Open de gevelkast door het schroefje aan de onderzijde los te draaien. Plaats de 3 batterijen, let op de polariteit (+ en -). Overtuig u zelf ervan dat de AAN/UIT schakelaar op ON staat. De led's flitsen, wacht ongeveer 5 minuten tot de led's gestopt zijn. Als de led's niet flitsen maar continu branden, druk dan op de resetknop totdat de gevelkast een signaal geeft en de led's alsnog gaan flitsen.

- Open de app en tik op "Accessoires toevoegen" (1).
- Scan de QR Code op de achterzijde van de gevelkast (2).
- Geef de gevelkast een naam, bijvoorbeeld de locatie (3) en bevestig met de blauwe "V" (4).
- U krijgt een bevestiging, de sirene van de gevelkast geeft 2 "Beep" signalen en de led's gaan aan en uit.






### 4. De gevelkast instellen/Status signalering

U kunt de gevelkast naar uw persoonlijke voorkeur instellen bijvoorbeeld hoelang en hoe hard de sirene mag luiden. Ook kunt u via de app de gevelkast instellen dat de led's flitsen (1 x 15 seconden) om aan te geven in welke situatie het Home+ alarmsysteem zich bevindt.



Zie ook [2. Beschrijving van de gevelkast](#)

**Advies:** Als u gebruik maakt van deze status signalering dan adviseren wij u om een 12V DC adapter te gebruiken om de batterijen te sparen, in dit geval dienen de batterijen als noodstroom voorziening. Handel als volgt om in het menu “Sirene instellingen” te komen.

- Tik op het tandwiel (5), vervolgens op de draadloze sirene (6) en tot slot kiest u voor de bewuste gevelkast, in dit geval de buitengevel, tik op de “i” (7).



- Tik op “Sirene instellingen” (8) om in het menu te komen, vergeet niet om met te bevestigen met de blauwe “V” (9) nadat u een instelling gewijzigd hebt.



- Testen vanuit de app gaat heel eenvoudig, tik op test (10) in het menu “Accessoire instellingen” van de gevelkast “Buitengevel”.

---

## 5. De gevelkast verwijderen uit de app

- De koppeling kan verwijderd worden de “i” naar links te schuiven en op verwijderen (11) te tikken. Ondanks dat de koppeling verbroken is kan het even duren voordat de informatie in uw app verdwenen is.

## 6. Veel gestelde vragen

*Het lukt me niet om met een iOS smartphone de gevelkast AS90SRB te koppelen.*

- Probeer de installatie met een Android smartphone/tablet te realiseren. Na installatie is de gevelkast automatisch ook beschikbaar voor uw iOS apparaat.

*Elke 9 seconden flitst er een led op de gevelkast wat betekent dit?*

- Dit betekent dat de batterijen onder niveau zijn gekomen en vervangen moeten worden. Het systeem moet uitgeschakeld zijn alvorens u de batterijen gaat vervangen.

*Wat is de levensduur van de batterijen?*

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke instellingen. Zie ook: [4. De gevelkast instellen/Status signalering](#).

*Kan ik meerdere sirenes koppelen?*

- Er kunnen meerdere gevelkasten AS90SRB en binnen sirenes AS90SRA gekoppeld worden, zorg er wel voor dat ze een (locatie) naam in de app hebben. Voor elke gevelkast of binnen sirene kunt u een aparte instelling maken.

## 7. Specificaties

Stroomvoorziening	Batterij 3x D(LR20) batterijen zijn inclusief. Of DC12V (adapter exclusief - stekker 5,5 x 2,1mm)
Draadloze zendafstand	tot 300m zonder obstakel
Stand-by Stroom	≤110 uA
Werkende Stroom	≤400 mA
Sirene Volume	115dB@30cm
Lenskleur	Rood/Blauw
Temperatuur	-20°C~60°C
Vochtigheid	90%rh (niet-condenserend)
IP-bestendigheid	IP54
Montage waterpas	Ja
Sabotagebeveiliging	Ja
Led & Volume aanpassing	Ja
Materiaal behuizing	PC+ABS+Anti-UV
Verwachte levensduur batterijen	12 maanden
Gewicht	950.7g (batterijen niet inbegrepen) 1369.8 (batterijen inbegrepen)
Afmetingen	277 mm x 235 mm x 70 mm

---

## 8. DoC

- Hierbij verklaar ik, ELRO Europe, dat het type radioapparatuur AS90SRB conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.elro.eu/compliance](http://www.elro.eu/compliance)
- Frequentie: 2.4GHz-2.4835GHz
- Maximale zendvermogen: 19dBm

## 9. Symbolen



Recycling en afvoer: Het WEEE-symbool betekent dat dit product en de batterijen gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden afgevoerd. Als dit product het einde van zijn levensduur bereikt, breng je het naar een aangewezen afvalinzamelpunt in de buurt om een veilige afvoer of recycling te garanderen. Bescherm milieu en volksgezondheid, ga verantwoordelijk met natuurlijke hulpbronnen om!



Lees de handleiding voor gebruik en bewaar hem op een veilige plek voor toekomstig gebruik en onderhoud.



Garantie bezoek [www.elro.eu](http://www.elro.eu)



ELRO Europe | [www.elro.eu](http://www.elro.eu)  
Postbus 9607 - Box E800  
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

