English 01 - 07 ▶
Deutsch 08 - 14 ▶
Nederlands 15 - 21 ▶
Français 22 - 28 ▶



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11 Home is not a place, it’s a feeling

EXPLANATION

The ELRO K1 Connector is the centre of your ELRO Connects system. It connects all your ELRO Connects products to the free ELRO Connects App. With the ELRO Connects App you get full control of your home, making it a more comfortable and safe environment for you and your family. ELRO Connects is a plug & play system, developed for anyone to use and enjoy.

3 step installation

1. Download the ELRO Connects App


Download the “ELRO Connects” app from the Apple App Store or Google Play Store. To enjoy all the functions of the ELRO Connects system, make sure to allow the app to send push notifications and use your current location.


2. Register an Account

When opening the app for the first time, the login screen will pop-up. Please click the “Register” button **(1)** on the bottom right corner of the app. In the new screen, type in your e-mail address **(2)**.


To verify your e-mail address, please tap the “Get” button **(3)**. Now a pop-up will appear in which you need to fill in the displayed graphic verification code **(4)**. (Be aware of Capital and Lower case!)

After you've entered the graphic's verification code, you'll receive an e-mail from the ELRO Connects App.





If you check the email on your phone you will have to re-open the ELRO Connects App again, fill in your e-mail address again and. the verification code you received in your e-mail needs to be filled in in the app left from the “Get” button **(3)**.




Next, type in the password **(5)** you want to use (at least 8 digits, a mix of upper/lower case letters and numbers and/or special characters). Re-enter the password in the field underneath and tap the “Register” button. You can check the password by pressing on the eye! Confirm by pressing registration. The login screen will appear. Now you can login to the app using the information the e-mail address and password you just provided.

3. Connect the K1 Connector to the app

Now you'll be taken to the “Add Gateway” screen. Plugin the K1 Connector into a wall socket, wait for the LED indicator to turn green.







Next, press the K1 Connector's button **(1)** for min. 3 seconds until the blue LED light flashes slowly. Then, tap the “NEXT” button **(2)**. In the next screen, type in your Wifi network password **(3)** and tap “CONNECT”. Now the app will search your network for the K1 Connector and connect it to the app. This will take approximately 1 minute. Afterwards you'll be informed that the connection was a success.

Connect ELRO Connects products to the app

Connecting the different ELRO Connects products to your app is very easy and will take you very little time.

First, go to the Device List by tapping the “Device” button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen. Next, tap the “+” on the upper right corner **(2)**.






Now quickly press the button on your ELRO Connects device 3 times **(3)**. When the connection with the ELRO Connects device is successful the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Please note

The ELRO Connects Water Detector (FW3801R) doesn't have a button. Use a screwdriver to touch both sensors 3 times in the connection process.



Congratulations!

You successfully connected an ELRO Connects product to your app. You can now name the product and use it in your app to control with your smartphone, use in scenes etc.

If you have any questions or when you require more information on the ELRO Connects system and/or ELRO Connects products, please visit our website at www.elro.eu.

Operation Modes



Your ELRO Connects app has 3 pre-installed operation modes “Home, “Away” and “Sleep”. You can switch between these operation modes by tapping the button in the middle of your Home screen and select the desired mode.

Scenes


On the Home screen, please tap the “Scene” button at bottom of this screen. Here you can set up different scenes for your ELRO Connects system. When making a scene you can make certain sensors or conditions trigger actions from connected products. For example, you can make a motion sensor turn on a light connected to your plugin unit. To create a scene, simply tap the “+” in the “automating list”. Here a screen pops up in which you can add conditions and link them to an action that you want to follow from it.

Timers

On the Home screen, please tap the “Scene” button at bottom of this screen. To set a timer, tap the “Timer” button on the top left corner of your screen. Here you can set a time at which an operation mode automatically start. For example, you can set the “Sleep” mode to be activated each day at 23:00.

For more information regarding Scenes, Timers, Modes and the latest updates, please visit our website at www.elro.eu.

Store these instructions in a safe place for future usage.



Disposal of the device The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority.

SF40GA11 K1 Connector	
Power Input	: AC 240V, 50/60Hz
Power consumption	: ≤ 1W (Standby)
Networking	: WiFi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2
	: RF | 868MHz
Wireless distance	: WiFi | Refer to Router for instructions
	: RF | ≥ 100 m
Environment	: -10°C ~ +50°C <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

GUARANTEE

V1

Deutsch 08 - 14 ▶
Nederlands 15 - 21 ▶
Français 22 - 28 ▶



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11 Home is not a place, it’s a feeling

ERKLÄRUNG

Der ELRO K1-Connector ist das Zentrum Ihres ELRO Connects-Systems. Er verbindet all Ihre ELRO Connects-Produkte mit der kostenlosen ELRO Connects App. Mit der ELRO Connects-App übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihr Zuhause und machen es zu einer sicheren und komfortablen Umgebung für Sie und Ihre Familie. ELRO Connects ist ein Plug & Play-System, entwickelt für eine einfache Bedienung und um Freude zu bereiten.

Installation in drei Schritten

1. Die ELRO Connects-App herunterladen

Laden Sie die "ELRO Connects"-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter. Um alle Funktionen des ELRO Connects-Systems zu erleben, erlauben Sie der App, Ihnen Push-Benachrichtigungen zu senden und Ihren derzeitigen Standort verwenden zu dürfen.

2. Ein Benutzerkonto erstellen

Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, wird die Anmeldeseite gezeigt. Bitte drücken Sie den "Registrieren"-Button **(1)** in der unteren rechten Ecke der App. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre E-Mail-Adresse ein **(2)**. Um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen, drücken Sie bitte den "Erhalten"-Button **(3)**. Nun erscheint ein Fenster, in welches Sie Ihren angezeigten grafischen Bestätigungscode eingeben müssen **(4)**. (Geben Sie dabei auf die Groß- und Kleinschreibung acht!) Nachdem Sie den grafischen Bestätigungscode eingegeben haben, erhalten Sie eine E-Mail von der ELRO Connects App.






Wenn Sie die E-Mail auf Ihrem Telefon abrufen, werden Sie die ELRO Connects-App erneut öffnen und die E-Mail-Adresse erneut eingeben müssen; den Bestätigungscode, den Sie in der E-Mail erhalten haben, können Sie dann in der App links neben dem "Erhalten"-Button **(3)** einfügen.



Geben Sie als nächstes das Kennwort **(5)**, dass Sie verwenden möchten (mindestens 8 Zeichen, eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und/oder Zeichen). Geben Sie Ihr Kennwort in dem Feld darunter erneut ein und drücken Sie auf "Registrieren". Sie können das Kennwort überprüfen, indem Sie auf das Augensymbol drücken. Zum Bestätigen drücken Sie "Registrieren". Der Anmeldebildschirm wird erscheinen. Nun können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort in der App anmelden.

3. Den K1-Connector mit der App verbinden

Nun werden Sie zur "Verbindung hinzufügen"-Seite weitergeleitet. Bitte verbinden Sie den K1 Connector mit einer Steckdose und warten Sie bis die LED-Anzeige grün zeigt.





Drücken Sie dann den Schalter des K1 Connector **(1)** für mindestens drei Sekunden bis die blaue LED-Anzeige langsam blinkt. Drücken Sie danach den "WEITER"-Button **(2)**. Geben Sie auf der nächsten Seite das Kennwort **(3)** zu Ihrem W-LAN-Netzwerk ein und drücken Sie "VERBINDEN". Nun sucht die App nach Ihrem Netzwerk, um den K1 Connector mit der App zu verbinden. Der Vorgang dauert ungefähr eine Minute. In Folge werden Sie informiert, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

ELRO Connects-Produkte mit der App verbinden

Verschiedene ELRO Connects-Produkte mit der App zu verbinden ist sehr einfach und beansprucht sehr wenig Zeit. Gehen Sie zuerst in die Geräteliste, indem Sie den "Gerät"-Button **(1)** in der unteren rechten Ecke der Startseite drücken. Drücken Sie danach das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke **(2)**.





Nun drücken Sie rasch den Schalter Ihres ELRO Connects-Gerätes dreimal. (3). Wenn die Verbindung mit dem ELRO Connects-Gerät erfolgreich hergestellt wurde, blinkt die LED-Anzeige des K1-Connector zehnmal in Folge schnell und Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App.

<u>Bitte beachten Sie:</u>

Der ELRO Connects Water Detector (FW3801R) besitzt keinen Schalter. Verwenden Sie hier einen Schraubenzieher, um beide Sensoren dreimal während dem Verbindungs-prozess zu berühren.



Gratulation!

Sie haben ein ELRO Connects-Produkt erfolgreich mit Ihrer App verbunden. Nun können Sie das Produkt benennen und es mit Ihrer App verwenden, um es vom Smartphone aus zu kontrollieren, Szenen zu erstellen, usw.

Wenn Sie Fragen haben oder gerne mehr Informationen über das ELRO Connects-System und/oder ELRO Connects-Produkte hätten, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.elro.eu.

Betriebsmodi

Ihre ELRO Connects-App hat drei vorinstallierte Betriebsmodi: "Zuhause", "Weg" und "Schlafen". Sie können zwischen diesen Betriebsmodi wechseln, indem Sie den Button in der Mitte auf der Startseite drücken und dann den gewünschten Modus wählen.




Szenen

Drücken Sie den "Szene"-Button auf Ihrer Startseite. Hier können Sie verschiedene Szenen für Ihr ELRO Connects-System festlegen. Mit Hilfe von Szenen können Sie einstellen, dass bestimmte Sensoren oder Bedingungen eine Aktion eines Ihrer verbundenen Produkte auslösen. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass ein Bewegungssensor ein Licht anschaltet, das mit Ihrer Plugin-Unit verbunden ist. Um eine Szene zu erstellen, drücken Sie einfach das "+"-Symbol in der "Automationsliste". Dort öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Bedingungen hinzufügen können, um sie dann mit den gewünschten Aktionen zu verbinden.

Timer

Drücken Sie den "Szene"-Button auf Ihrer Startseite. Um einen Timer festzulegen, drücken Sie den "Timer"-Button in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms. Hier können Sie eine Zeit festlegen, zu der ein Betriebsmodus automatisch beginnt. Zum Beispiel können Sie einstellen, dass sich der "Schlafen"-Modus täglich um 23:00 Uhr aktiviert. Für mehr Informationen über Szenen, Timer, Modi und die neuesten Updates besuchen Sie bitte unsere Website unter www.elro.eu.

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung
an einem sicheren Ort auf.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung.

SF40GA11 K1 Connector	
Leistungsaufnahme	: AC 240V, 50/60Hz
Standby-Stromverbrauch	: ≤ 1W
Vernetzung	: WiFi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2
	: RF | 868MHz
Drahtlose Reichweite	: WiFi | Anweisungen siehe WiFi-Router
	: RF | ≥ 100 m
Umgebung	: -10°C ~ +50°C <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

GUARANTEE

V1

Nederlands 15 - 21 ▶

Français 22 - 28 ▶



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11 Home is not a place, it’s a feeling

UITLEG

De ELRO K1-Connector is het centrum van uw ELRO Connects-systeem. Het verbindt al uw ELRO Connects-producten met de gratis ELRO Connects-app. Met de ELRO Connects-app krijgt u volledige controle over uw huis, waardoor het een comfortabelere en veiligere omgeving voor u en uw gezin wordt. ELRO Connects is een plug & play-systeem, ontwikkeld voor iedereen om te gebruiken en van te genieten.

Installatie in 3 stappen

1. Download de ELRO Connects-app

Download de app "ELRO Connects" in de Apple App Store of Google Play Store. Om alle functies van het ELRO Connects-systeem te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de app pushmeldingen kan verzenden en uw huidige locatie kan gebruiken.

2. Maak een account aan

Wanneer u de app voor het eerst opent, zal er een inlogscherm verschijnen. Klik op de knop "Registreren" **(1)** in de rechterbenedenhoek van de app. Typ uw e-mailadres in het nieuwe scherm **(2)**.

Om uw e-mailadres te verifiëren, klikt u op de knop "Ontvangen" **(3)**. Nu verschijnt er een pop-up waarin u de weergegeven grafische verificatiecode **(4)** moet invullen. (Let op hoofdletters en kleine letters!) Nadat u de verificatiecode van de afbeelding hebt ingevoerd, ontvangt u een e-mail van de ELRO Connects-app.





Als u de e-mail op uw telefoon bekijkt, moet u de ELRO Connects-app opnieuw openen, uw e-mailadres invullen en de verificatiecode die u in uw e-mail hebt ontvangen moet worden ingevuld in de app links van de knop "Ophalen" **(3)**.



Typ vervolgens het wachtwoord **(5)** dat u wilt gebruiken (minimaal 8 cijfers, een combinatie van hoofdletters, kleine letters en cijfers en/of speciale tekens). Voer het wachtwoord opnieuw in in het veld eronder en tik op de knop "Registreren". U kunt het wachtwoord controleren door op het oog te drukken! Bevestig door op registratie te drukken. Het inlogscherm verschijnt dan. Nu kunt u inloggen op de app met behulp van de informatie, het e-mailadres en wachtwoord dat u zojuist hebt opgegeven.

3. Verbind de K1-Connector met de app

Nu komt u op het scherm 'Gateway toevoegen'. Sluit de K1-Connector aan op een stopcontact, wacht tot de LED-indicator groen wordt.






Druk vervolgens gedurende minimaal 3 seconden op de knop van de K1-Connector **(1)** totdat het blauwe LED-lampje langzaam knippert. Tik vervolgens op de knop "VOLGENDE" **(2)**. Typ in het volgende scherm uw wifi-netwerkwachtwoord **(3)** en tik op "VERBIND". De app zoekt nu in uw netwerk naar de K1-Connector en verbindt deze met de app. Dit duurt ongeveer 1 minuut. Daarna wordt u medegedeeld dat de verbinding succesvol is.

Verbind ELRO Connects-producten met de app

Het verbinden van de verschillende ELRO Connects-producten met uw app is zeer eenvoudig en kost u heel weinig tijd. Ga eerst naar de apparatenlijst door op de knop "Apparaat" **(1)** in de rechterbenedenhoek van uw startscherm te tikken. Tik vervolgens op de "+" in de rechterbovenhoek **(2)**.





Druk nu snel 3 keer op de knop op uw ELRO Connects-apparaat **(3)** Wanneer de verbinding met het ELRO Connects-apparaat succesvol is, knippert de LED van de K1-Connector 10 keer snel en ontvangt u een melding in de app.

<u>Let op</u>

De ELRO Connects Water Detector (FW3801R) heeft geen knop. Gebruik een schroevendraaier om beide sensoren 3 keer aan te raken tijdens het verbindingsproces.



Gefeliciteerd!

U heeft een ELRO Connects-product succesvol verbonden met uw app. U kunt het product nu een naam geven en het in uw app gebruiken om met uw smartphone te bedienen, het in scènes te gebruiken, etc.

Als u vragen hebt of als u meer informatie nodig heeft over het ELRO Connects-systeem en/of ELRO Connects-producten, bezoek dan onze website op www.elro.eu.

Werkingsmodi

Uw ELRO Connects-app heeft 3 vooraf geïnstalleerde werkingsmodi: "Thuis", "Weg" en "Slaap". U kunt schakelen tussen deze werkingsmodi door op de knop in het midden van uw startscherm te tikken en de gewenste modus te selecteren.



Scènes


Tik op het startscherm op de knop "Scène" onderaan het startscherm. Hier kunt u verschillende scènes voor uw ELRO Connects-systeem instellen. Bij het maken van een scène kunt u bepaalde sensoren of omstandigheden bepaalde acties van aangesloten producten doen activeren. U kunt bijvoorbeeld een bewegingssensor inschakelen om een lampje aan te zetten dat is aangesloten op uw plug-in-systeem. Om een scène te maken, tikt u eenvoudig op de "+" in de "automatiseringslijst". Hier verschijnt een scherm waarin u voorwaarden kunt toevoegen en deze kunt koppelen aan een actie die u hierop wilt laten volgen.

Timers

Tik op het startscherm op de knop "Scène" onderaan het startscherm. Om een timer in te stellen, tikt u op de knop "Timer" in de linkerbovenhoek van uw scherm. Hier kunt u een tijdstip instellen wanneer een werkingsmodus automatisch start. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de "Slaapmodus" elke dag om 23:00 uur wordt geactiveerd.

Bezoek onze website op www.elro.eu voor meer informatie over Scènes, Timers, Modi en de nieuwste updates.

Bewaar deze instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.



Het symbool hiernaast van een afvalbak met een kruis erdoor betekent dat dit apparaat onderhevig is aan richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat niet weggegooid mag worden bij het normale huisafval, maar ingeleverd dient te worden bij speciale locaties, recycling centra of afvalbedrijven. Het op deze manier weggooien van het apparaat is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste manier weggooit. U kunt verdere informatie krijgen bij uw plaatselijke afvalbedrijf of gemeente.

SF40GA11 K1 Connector	
Stroom	: AC 240V, 50/60Hz
Standby stroomgebruik	: ≤ 1W
Netwerk	: Wifi | 802.11n/g/b, WPA/WPA2
	: RF | 868MHz
Draadloos bereik	: Wifi | Afhankelijk van uw wifi router
	: RF | ≥ 100 m (open ruimte)
Omgeving	: -10°C ~ +50°C <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

GUARANTEE

V1

Français 22 - 28 ▶



K1 CONNECTOR

ELRO CONNECTS

SF40GA11 Home is not a place, it’s a feeling

EXPLICATION

Le connecteur ELRO K1 est le centre de votre système ELRO Connects. Il connecte tous vos produits ELRO Connects à l'application gratuite ELRO Connects. Avec l'application ELRO Connects, vous obtenez le plein contrôle de votre maison, qui rend votre milieu plus confortable et plus sécuritaire pour vous et votre famille. ELRO Connects est un système de brancher & diriger, développé pour quiconque de l'utiliser et d'en profiter.

Installation en 3 étapes

1. Télécharger l'application ELRO Connects

Téléchargez l'application “ELRO Connects” depuis l'Application Store d'Apple ou Google Play Store. Pour profiter de toutes les fonctions du système ELRO Connects, assurez-vous de permettre à l'application d'envoyer des notifications de poussée et de détecter votre endroit actuel.


2. Enregistrer un compte

En ouvrant l'application pour la première fois, l'écran d'ouverture de session s'affiche. Veuillez cliquer sur le bouton “S'inscrire” **(1**) dans le coin inférieur droit de l'application. Dans le nouvel écran, tapez votre adresse e-mail **(2)**.
Pour vérifier votre adresse e-mail, appuyez sur le bouton "Obtenir" **(3)**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre, dans laquelle vous devez inscrire le code de vérification graphique affiché **(4)**. (N'oubliez pas les majuscules et les minuscules !) Après avoir entré le code de vérification de l'image, vous recevrez un e-mail de l'application ELRO Connects.






Si vous vérifiez le courrier électronique sur votre téléphone, vous devrez rouvrir l'application ELRO Connects, remplissez à nouveau votre adresse e-mail et le code de vérification que vous en avez reçu doit être rempli dans l'application à gauche du bouton "Obtenir" **(3)**.



Ensuite, tapez le mot de passe **(5)** que vous voulez utiliser (au moins 8 chiffres, un mélange de lettres majuscules / minuscules et de chiffres et/ou de caractères spéciaux). Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ en dessous et appuyez sur le bouton “S'inscrire” . Vous pouvez vérifier le mot de passe en appuyant sur l'œil ! Confirmez en appuyant sur registration. L'écran de connexion s'affiche. Vous pouvez maintenant vous connecter à l'application à l'aide de l'adresse e-mail et le mot de passe que vous venez juste de saisir.

3. Connecter le connecteur K1 à l'application

Maintenant, vous accéderez à l'écran “Ajouter une passerelle”. Veuillez brancher le connecteur K1 dans une prise murale, attendez que le voyant LED devienne vert.





Ensuite, appuyez sur le bouton du connecteur K1 **(1)** pour quelques min. et 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED bleu clignote lentement.Puis, appuyez sur le bouton “SUIVANT” **(2)**. Dans l'écran suivant, tapez votre mot de passe du réseau Wifi **(3)** et appuyez sur “SE CONNECTER”. À présent, l'application examinera le connecteur K1 sur votre réseau et le raccordera à l'application. Cela ne prendra que 1 minute. Ensuite, vous allez être renseigné par le succès de la connexion.

Connecter les produits ELRO Connects à l'application


Le branchement de différents produits ELRO Connects à votre application est très facile et ne vous prendra qu'un peu de temps. D'abord, accédez à la liste des périphériques en cliquant sur le bouton “Dispositif” **(1)** dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil. Tapez ensuite le “+” dans le coin supérieur droit **(2)**.





Appuyez maintenant vite sur le bouton de votre appareil ELRO Connects 3 fois **(3)**. Lorsque la connexion avec l'appareil ELRO Connects est réussie, la LED du connecteur K1 clignotera rapidement 10 fois et vous recevrez un préavis dans l'application.

<u>Veuillez noter</u> que Le détecteur d'eau ELRO Connects (FW3801R) ne comprenne pas un bouton. Vous pouvez vous en servir d'un tournevis pour toucher les deux capteurs 3 fois dans le processus de connexion.



Félicitations !
Vous avez réussi de connecter un produit ELRO Connects à votre application. Vous pouvez maintenant nommer le produit et l'utiliser dans votre application pour le contrôler avec votre smartphone, l'utiliser dans des scènes, etc.

Si vous avez des questions ou si vous désirez plus d'informations sur le système ELRO Connects et/ou les produits ELRO Connects, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.elro.eu.

Modes de fonctionnement

Votre application ELRO Connects a 3 modes de fonctionnement préinstallés “Domicile”, “Absence” et “Veille”. Vous pouvez échanger entre ces modes en tapant la touche (1) au milieu de votre écran d'accueil et choisir le mode désiré.



Scènes


Sur l'écran d'accueil, tapez le bouton “Scène” en bas de cet écran. Ici, vous pouvez vous établir les différentes scènes pour votre système ELRO Connects. Lors de la réalisation d'une scène, vous pouvez permettre aux certains capteurs ou conditions de déclencher des actions à partir des produits connectés. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'un détecteur de mouvement allume une lumière connectée à votre unité enfichable. Pour créer une scène, il suffit de taper le “+” dans la “liste d'automatisation”. Ici, s'affiche un écran où vous pouvez ajouter des conditions et les associer à une action que vous souhaitez suivre.

Minuteries

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton “Scène” en bas de cet écran. Pour paramétrer une minuterie, appuyez sur le bouton “Minuterie” dans le coin supérieur gauche de votre écran. Vous pouvez régler ici le temps au cours duquel un mode de fonctionnement démarre automatiquement. Par exemple, vous pouvez régler le mode “Sommeil” pour qu'il soit activé chaque jour à 23:00.

Pour plus d'informations au sujet des scènes, les horloges, les modes et les dernières mises à jour, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.elro.eu.

Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour un usage ultérieur.



Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est sous réserve de la directive 2012/19/EU. Cette directive indique que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être rendu spécialement à des lieux de collecte aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette disposition est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et jetez cet appareil de façon appropriée. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou des autorités locales.

SF40GA11 K1 Connector	
Entrée d'alimentation	: AC 240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie	: ≤ 1W (en veille)
Mise en réseau	: WiFi | 802.11n / g / b, WPA / WPA2
	: RF | 868MHz
Distance sans fil	: WiFi | référez-vous au routeur WiFi
	: RF | ≥ 100 m
Environnement	: -10°C ~ +50°C <95% RH (Non-condensate)

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands

GUARANTEE

V1

English ▶


Deutsch ▶



DOOR/WINDOW CONTACT

ELRO CONNECTS K1

SF40MA11 Home is not a place, it’s a feeling



EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Door/Window Sensor is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. It helps you to easily secure a door or window against unwanted intruders. When the sensor is active and your door/window is opened, the build-in siren of the K1 Connector (SF40GA) will give a loud warning and you'll receive a notification on your smartphone by the ELRO Connects App. Door/window contacts can be used on the front door, back door and the windows most vulnerable to burglars, typically in the basement of your house or the back windows of a flat.

Inserting/Activating batteries and mounting door/window contact

1 = Contact **2** = Magnet **3** = LED **4** = Button
5 = Battery compartment **6** = Plastic protection strip
7 = Mounting plates **8** = Protection shield
9 = Selected location

3 step installation

Step1. Activate the battery

Open the battery compartment **(5)** and remove the plastic **(6)** protection strip. The 3V lithium battery (CR2450) is now activated. Close the battery compartment.

Step2. Place the sensor

The contact **(1)** is placed on the style and the magnet **(2)** on the door or window. Slide the mounting plates **(7)** onto the contact **(1)** and magnet **(2)**. Remove the protection shield (8) from the adhesive tape and stick the Door/window contact to the selected location **(9)**.

The distance between the contact **(1)** and the magnet **(2)** must not be more than 8 mm. You can check this by sliding the magnet away from the contact. When the LED lights up, the contact between the two is broken ore fixed. Take this into account during mounting.

Step3. Connect to the ELRO Connects App

Connecting the different ELRO Connects Door/Window Sensor to your app is very easy and will take you very little time.

- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the “Device” button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the “+” on the upper right corner **(2)**.
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Door/Window Sensor 3 times **(3)**. When the connection with the ELRO Connects Door/Window Sensor is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Congratulations!

You successfully connected the product to your app. You can now name the sensor and use it in your app to receive notifications, use in scenes etc.

SF40MA11 Specifications	
Power input	: DC 3V (1x CR2450 incl.)
Standby current	: ≤5µA
Trigger current	: ≤30mA
Frequency	: 868MHz
Wireless distance	: ≥100 m
Environment	: 0°C ~ +55°C <95% RH Non-condensate
Size	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Magnet 62 x 12 x 19 mm

Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Entsorgungshinweise. Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung.Batterien/Akkus entsorgen. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

DE - ERKLÄRUNG

Dieser ELRO Connects Tür-/Fenster-Sensor ist eine Erweiterung für Ihr ELRO Connects Smart Home System. Er hilft Ihnen, auf einfache Weise eine Tür oder ein Fenster gegen unerwünschte Eindringlinge zu schützen. Wenn der Sensor aktiv ist und Ihre Tür bzw. Ihr Fenster geöffnet wird, gibt die eingebaute Sirene des K1 Connector (SF40GA) einen lauten Warnton ab und Sie werden durch die ELRO Connects App auf ihrem Smartphone benachrichtigt. Die Tür-/Fensterkontakte können für die Vorder- und Hintertür verwendet werden, ebenso für die Fenster, welche am ehesten einer Gefahr durch Einbrecher ausgesetzt sind; typischerweise die Kellerfenster Ihres Hauses oder die Hoffenster einer Wohnung.

Einsetzen der Batterien,
Aktivieren und Befestigung eines Tür-/Fenster-Kontaktes

1 = Kontakt **2** = Magnet **3** = LED **4** = Schalter
5 = Batteriefach **6** = Plastikschutzstreifen
7 = Befestigungsplatten **8** = Schutzfolie
9 = Gewählte Befestigungsstelle

3-Schritt Installation

Schritt 1. Aktivieren Sie die Batterie

Öffnen sie das Batteriefach **(5)** und entfernen Sie den Plastikstreifen **(6)**. Die 3V Lithiumbatterie (CR2450) ist nun aktiviert. Schließen Sie das Batteriefach.

Schritt 2. Befestigen Sie den Sensor

Der Kontakt **(1)** wird am Türrahmen befestigt und der Magnet **(2)** auf der Tür oder dem Fenster. Schieben Sie die Befestigungsplatten **(7)** auf den Kontakt **(1)** und den Magneten **(2)**. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband und kleben Sie den Tür-/Fensterkontakt auf die ausgewählte Stelle **(9)**.Die Entfernung zwischen dem Kontakt **(1)** und dem Magneten **(2)** darf nicht mehr als 8 mm betragen. Sie können dies überprüfen, indem sie den Magneten vom Kontakt wegschieben. Wenn die LED aufleuchtet, ist die Entfernung zwischen den beiden zu groß. Beachten Sie dies während der Montage.

Schritt 3. Verbinden Sie den Tür-/Fenster-Sensor mit der ELRO Connects App


Den ELRO Connects Tür-/Fenseter-Sensor mit Ihrer App zu verbinden, ist sehr einfach und wird nur geringe Zeit in Anspruch nehmen.

- Öffnen Sie zuerst die ELRO Connects App und gehen Sie zur Geräteliste, indem Sie die Schaltfläche „Gerät“ **(1)** in der rechten unteren Ecke Ihres Startbildschirms drücken.
- Drücken Sie dann das „+“-Symbol in der rechten oberen Ecke **(2)**.
- Nun drücken Sie dreimal schnell hintereinander den Schalter auf Ihrem ELRO Connects Tür-/Fenster-Sensor **(3)**. Wenn die Verbindung mit dem ELRO Connects Tür-/Fenster-Sensor erfolgreich ist, blinkt die LED auf dem K1 Connector zehnmal in Folge schnell auf und Sie erhalten eine Benachrichtigung in der App.


Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben das Produkt erfolgreich mit der App verbunden. Sie können den Sensor nun einen Namen geben und ihn in der App nutzen, um Benachrichtigungen zu erhalten, ihn bei Vorfällen zu nutzen usw.

SF40MA11 Technische Daten	
Leistungsaufnahme	: DC 3V (1x CR2450 incl.)
Ruhestrom	: ≤5µA
Auslösestrom	: ≤30mA
Frequenz	: 868MHz
Drahtlose Reichweite	: ≥100 m
Umgebung	: 0°C ~ +55°C <95% RH Nicht kondensierend
Größe	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Magnet 62 x 12 x 19 mm







GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

CE V1

Nederlands ▶


Français ▶



DOOR/WINDOW CONTACT

ELRO CONNECTS K1

SF40MA11 Home is not a place, it's a feeling



NL - UITLEG

Deze ELRO Connects Deur/Raam Sensor is een toevoeging aan je ELRO Connects Smart Home Systeem. Het helpt je om gemakkelijk een deur of raam te beveiligen tegen ongewenste gasten. Wanneer de sensor actief is en jouw deur/raam wordt geopend, zal de ingebouwde sirene van de K1 Connector (SF40GA) een luide waarschuwing geven en zal je een melding op je smartphone ontvangen van de ELRO Connects App. Deur/raam contacten kunnen gebruikt worden op de voordeur, achterdeur en de ramen die het meest kwetsbaar zijn voor inbrekers, normaal gesproken in de kelder van je huis of de achterruiten van een flat.

Plaatsen/Activeren batterijen en monteren deur/raam contact

1 = Contact **2** = Magneet **3** = LED **4** = Knopje
5 = Batterijvak **6** = Plastic beschermstrip
7 = Monteerplaten **8** = Beschermkap
9 = Geselecteerde plaats

3-staps installatie

Stap1. Activeer de batterij

Open het batterijvak **(5)** en verwijder de plastic **(6)** beschermstrip.
De 3V lithium batterij (CR2450) is nu geactiveerd. Sluit het batterijvak.

Stap2. Plaats de sensor

Het contact **(1)** wordt geplaatst op de deurstijl en de magneet **(2)** op de deur of het raam. Schuif de monteerplaten **(7)** op het contact **(1)** en de magneet **(2)**. Verwijder de beschermkap **(8)** van het plakband en plak het deur-/raamcontact op de geselecteerde plaats **(9)**.

De afstand tussen het contact **(1)** en de magneet **(2)** mag niet meer zijn dan 8 mm. Je kan dit controleren door de magneet weg te schuiven van het contact. Als het LED oplicht, is het contact tussen de twee verbroken of gemaakt. Houd hier rekening mee tijdens het monteren.

Stap3. Verbindt de Deur-/Raamsensor met de ELRO Connects App

Het verbinden van de andere ELRO Connects Deur/Raam Sensor met jouw app is erg gemakkelijk en zal je weinig tijd kosten.

- Open eerst de ELRO Connects App en ga naar de Apparaatlijst door te tikken op het "Apparaat" knopje **(1)** in de hoek rechtsonder van je beginscherm.
- Tik vervolgens op de "+" in de rechter bovenhoek **(2)**.
- Druk nu 3 keer snel op het knopje van je ELRO Connects Deur/Raam Sensor **(3)**. Als de verbinding met de ELRO Connects Deur/Raam Sensor succesvol is, zal het LED-lampje van de K1 Connector 10 keer snel knipperen en zal je een bericht ontvangen in de app.

Gefeliciteerd!

Je hebt je product succesvol verbonden met je app. Je kan nu de sensor een naam geven en deze in je app gebruiken om meldingen te ontvangen, in scènes te gebruiken, etc.

SF40MA11 Specificaties	
Stroomtoevoer	: DC 3V (1x CR2450 incl.)
Standby spanning	: ≤5µA
Trigger spanning	: ≤30mA
Frequentie	: 868MHz
Draadloos bereik	: ≥100 m (open ruimte)
Omgeving	: 0°C ~ +55°C <95% RH Zonder condensatie
Afmetingen	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Magneet 62 x 12 x 19 mm

Disposal of the device. Het symbool hiernaast van een afvalbak met een kruis erdoor betekent dat dit apparaat onderhevig is aan richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat niet weggegooid mag worden bij het normale huisafval, maar ingeleverd dient te worden bij speciale locaties, recycling centra of afvalbedrijven. Het op deze manier weggooien van het apparaat is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste manier weggooit. U kunt verdere informatie krijgen bij uw plaatselijke afvalbedrijf of gemeente. De batterijen weggooien. Gebruikte batterijen mogen niet weggegooid worden bij het huisafval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om (herlaadbare) batterijen in te leveren bij een collectiepunt in hun omgeving of bij een winkel. Het doel hiervan is dat milieuschade zo voorkomen wordt. Gooi alleen batterijen weg wanneer deze volledig leeg zijn.

Disposition de l'appareil. Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est sous réserve de la directive 2012/19/EU. Cette directive indique que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être rendu spécialement à des lieux de collecte aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette disposition est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et jetez cet appareil de façon appropriée. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou des autorités locales. Élimination des piles. Les batteries Utilisées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont légalement obligés de jeter les piles (rechargeables) à un point de collecte dans leur quartier ou dans un magasin de détail. Cette obligation vise à garantir que les batteries soient éliminées d'une manière environnementalement convenable. Débarrassez-vous seulement des batteries qui sont complètement déchargées.

FR - EXPLICATION

Ce capteur de porte/fenêtre ELRO Connects est un complément pour votre système ELRO Connects de votre maison intelligente. Il vous aide à sécuriser facilement une porte ou une fenêtre contre les cambrioleurs. Lorsque le capteur est actif et que votre porte/fenêtre est ouverte, la sirène du connecteur K1 (SF40GA) sonnera très fort et vous recevrez une notification sur votre smartphone par l'application ELRO Connects. Les contacts de porte/fenêtre peuvent être installés sur la porte avant, la porte arrière et les fenêtres les plus menacées de cambriolage, le plus souvent dans le sous-sol de votre maison ou dans les fenêtres arrière d'un appartement.

Insertion / activation des piles et montage du contact porte / fenêtre

1 = Contact **2** = Aimant **3** = LED **4** = Bouton
5 = Compartiment de la batterie **6** = Bande de protection en plastique
7 = Plaques de montage **8** = bouclier de protection
9 = Emplacement sélectionné

Installation en 3 étapes

Étape 1. Activer la batterie

Déverrouillez le compartiment des piles **(5)** et retirez la bande de protection en plastique **(6)**. La pile au lithium 3V (CR2450) est désormais activée. Refermez le compartiment des piles.

Étape 2. Placer le capteur

Le point de contact (1) est placé sur le style et l'aimant **(2)** sur la porte ou la fenêtre. Faites glisser les plaques de montage **(7)** sur le contact **(1)** et l'aimant (2). Enlevez le capot de protection **(8)** du ruban adhésif et placez le contact porte/fenêtre à l'endroit désiré **(9)**.

La séparation entre le contact **(1)** et l'aimant **(2)** ne doit pas dépasser 8 mm. Vous pouvez la contrôler en écartant l'aimant du contact. Lorsque la LED s'allume, le contact entre les deux est coupé ou bien fixé. Il est important d'en prendre cela en compte lors du montage.

Étape 3. Connecter à l'application ELRO Connects


Il est très facile de connecter les différents capteurs ELRO Connects de porte / fenêtre à votre application et cela ne vous prendra que très peu de temps.

- Ouvrez dans un premier temps l'application ELRO Connects et accédez à la liste des appareils en appuyant sur le bouton "Appareil" **(1)** dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil.
- Ensuite, frappez la touche "+" dans le coin supérieur droit **(2)**.
- Appuyez maintenant vite sur le bouton de votre ELRO connects le capteur porte/fenêtre 3 fois **(3)**. Lorsque la connexion avec le capteur de porte/fenêtre ELRO Connects est réussie, la LED du connecteur K1 va rapidement clignoter 10 fois et vous recevrez un signal dans l'application.


Félicitations !

Vous avez correctement connecté le produit à votre application. Vous pouvez désormais nommer le capteur et l'utiliser dans votre application pour la notification, l'utilisation dans des scènes, etc.

SF40MA11 Spécifications	
Entrée d'alimentation	: DC 3V (1x CR2450 incl.)
Courant de veille	: ≤ 5µA
Courant de déclenchement	: ≤ 30mA
Fréquence	: 868 Mhz
Distance sans fil	: ≥ 100 m
Environnement	: 0 ° C ~ + 55 ° C <95% HR Sans condensation
Dimensions	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Aimant 62 x 12 x 19 mm







GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

CE V1

English ▶


Deutsch ▶



MOTION DETECTOR

ELRO CONNECTS K1

SF40PR11 Home is not a place, it’s a feeling



EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Motion Sensor is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. It helps you to easily secure a room against unwanted intruders. When the sensor is active and it detects an intruder, the build-in siren of the K1 Connector (SF40GA) will give a loud warning and you’ll receive a notification on your smartphone by the ELRO Connects App. The PIR motion detector is typically installed in the living area of your home. Please notice that it also reacts to other movements, such as from pets.

Inserting/Activating batteries and mounting PIR motion detector

1 = Sensor **2** = LED **3** = Button **4** = Battery compartment
5 = Mounting heigth **6** = Lateral detection
7 = Vertical detection **8** = Plastic wall-holder

3 step installation

Step1. Activate the battery

Open the the battery compartment **(4)** and place the 2x 1,5V AA batteries in the right way, paying attention to the polarity (+ and -). Close the battery compartment. After installing the batteries, the detector enters the start-up mode, the red LED flashes **(2)**. Wait for about 60 seconds for the start-up mode to be finished. The LED will now be off.

Step2. Place the sensor

At a mounting height **(5)** of 2 meters, the detector has a security angle of 90° and a length of 8 meters. The sensitivity of the detector to the lateral detection **(6)** is higher than to vertical detection **(7)**. Take this into account when mounting the PIR motion detector at the location of your choice. Now you can mount the plastic wall-holder **(8)** to the location and the PIR motion detector to the plastic wall holder.

Step 3. Connect to the ELRO Connects App

Connecting the different ELRO Connects Motion Sensor to your app is very easy and will take you very little time.

- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the “Device” button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the “+” on the upper right corner **(2)**.
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Motion Sensor 3 times **(3)**. When the connection with the ELRO Connects Motion Sensor is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Congratulations!

You successfully connected the product to your app. You can now name the sensor and use it in your app to receive notifications, use in scenes etc.

SF40PR11 Specifications	
Power input	: DC 3V (2x 1,5V AA incl.)
Standby current	: ≤25µA
Trigger current	: ≤40mA
Frequency	: 868MHz
Wireless distance	: ≥100 m
Detection distance	: 5 ~ 10 m
Detection angle	: 90°
Detection speed	: 0.3 ~ 3 m/s
Preheat time	: 60 seconds
Environment	: -10°C ~ +33°C <95% RH Non-condensate
Size	: 77 x 58 x 32 mm

Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Entsorgungshinweise. Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung.Batterien/Akkus entsorgen. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

DE - ERKLÄRUNG

Dieser ELRO Connects Bewegungssensor ist eine Erweiterung für Ihr ELRO Connects Smart Home System. Er hilft Ihnen dabei, einen Raum auf einfache Weise vor Einbrechern zu schützen. Wenn der Sensor aktiv ist und einen Einbrecher entdeckt, ertönt aus der eingebauten Sirene des K1 Connectors (SF40GA) ein lautes Warnsignal und Sie werden durch die ELRO Connects App auf ihrem Smartphone benachrichtigt. Der PIR Bewegungsmelder wird gewöhnlich im Wohnzimmer Ihres Hauses installiert. Bitte beachten Sie, dass er auch auf andere Bewegungen, bspw. die von Haustieren, reagiert.

Einsetzen von Batterien,
Aktivieren und das Befestigen des PIR Bewegungsmelders.

1 = Sensor **2**= LED **3** = Knopf **4** = Batteriefach
5 = Montagehöhe **6** = Seitliche Erfassung
7 = Vertikale Erfassung **8** = Kunststoff-Wandhalter

3-Schritt Installation

Schritt 1. Einlegen der Batterie/Aktivieren

Öffnen Sie das Batteriefach **(4)** und setzen Sie die 2x 1,5V AA-Batterien ein, achten Sie dabei auf die Polung (+ und -). Schließen Sie das Batteriefach. Nach dem Einsetzen der Batterien befindet sich der Bewegungsmelder im Start-Up Modus. Die rote LED leuchtet auf **(2)**. Warten Sie circa 60 Sekunden, bis der Start-Up Modus endet. Die LED erlischt dann.

Schritt 2. Platzieren Sie den Sensor

Bei einer Montagehöhe **(5)** von 2 Metern hat der Bewegungsmelder einen Sicherheitswinkel von 90° und einer Länge von 8 Metern. Die seitliche **(6)** Sensibilität des Bewegungsmelders ist höher als die vertikale **(7)**. Beachten Sie dies, wenn sie den PIR Bewegungsmelder am Ort ihrer Wahl befestigen. Nun können sie den Kunststoff-Wandhalter **(8)** an diesem Ort befestigen und den PIR Bewegungsmelder dort anbringen.

Schritt 3. Verbinden mit der ELRO Connects App


Das Verbinden der verschiedenen ELRO Connects Bewegungssensoren mit ihrer App ist sehr leicht und wird Sie nur wenig Zeit kosten.easy and will take you very little time.

- Öffnen Sie zuerst die ELRO Connects App und gehen Sie zur Geräteliste, indem Sie auf die Schaltfläche „Gerät“ **(1)** in der unteren rechten Ecke Ihres Homescreens tippen.
- Tippen Sie als nächstes auf „+“ in der oberen rechten Ecke **(2)**.
- Drücken Sie nun 3 Mal schnell hintereinander den Knopf auf Ihrem ELRO Connects Bewegungssensor **(3)**. Bei erfolgreicher Verbindung mit dem ELRO Connects Bewegungssensor blinkt die LED auf dem K1 Connector 10 Mal auf und Sie werden über die App benachrichtigt.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben das Produkt erfolgreich mit Ihrer App verbunden. Nun können Sie dem Sensor einen Namen geben und ihn in der App nutzen, um Benachrichtigungen zu empfangen, ihn bei Vorfällen zu nutzen etc..

SF40PR11 Technische Daten	
Leistungsaufnahme	: DC 3V (2x 1,5V AA inkl.)
Ruhestrom	: ≤ 25µA
Auslösestrom	: ≤ 40mA
Frequenz	: 868MHz
Drahtlose Reichweite	: ≥ 100 m
Erfassungsreichweite	: 5 ~ 10 m
Erfassungswinkel	: 90°
Erfassungsgeschwindigkeit	: 0,3 ~ 3 m/s
Vorheizzeit	: 60 Sekunden
Umgebung	: -10°C ~ +33°C <95% RH Nicht kondensierend
Größe	: 77 x 58 x 32 mm







GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

CE V1

Nederlands ▶


Français ▶



MOTION DETECTOR

ELRO CONNECTS K1

SF40PR11 Home is not a place, it’s a feeling



NL - UITLEG

Deze ELRO Connects Bewegingssensor is een toevoeging aan je ELRO Connects Smart Home Systeem. Het helpt je om een ruimte makkelijk te beveiligen tegen ongewenste gasten. Als de sensor actief is en het bespeurt een indringer, zal het ingebouwde alarm van de K1 Connector (SF40GA) een luide waarschuwing geven en ontvang je via de ELRO Connects App een melding op je smartphone. De PIR bewegingsmelder is normaal gesproken geïnstalleerd in het woongedeelte van je huis. Let op dat het ook reageert op andere bewegingen, bijvoorbeeld van huisdieren.

Plaatsen/Activeren van batterijen en PIR bewegingssensor monteren

1 = Sensor **2** = LED **3** = Knopje **4** = Batterijvak
5 = Monteerhoogte **6** = Zijkant detectie
7 = Verticale detectie **8** = Plastic wandhouder

3-staps installatie

Stap 1. Activeer de batterij

Open het batterijvak **(4)** en plaats de 2x 1,5V AA batterijen op de goede manier, lettend op de polen (+ en -). Sluit het batterijvak. Na het plaatsen van de batterijen gaat de melder in opstartmodus, het rode ledlicht knippert **(2)**. Wacht ongeveer 60 seconden tot de opstartmodus klaar is. Het ledlicht is nu uit.

Stap 2. Plaats de sensor

Op een monteerhoogte **(5)** van 2 meter heeft de melder een beveiligingshoek van 90° en een lengte van 8 meter. De gevoeligheid van de zijwaartse detectie **(6)** van de melder is hoger dan de verticale detectie **(7)**. Houd hier rekening mee als u de PIR bewegingsmelder monteert op de door u gekozen plek. U kunt nu de plastic wandhouder **(8)** monteren op de gekozen plek en de PIR bewegingsmelder aan de plastic wandhouder bevestigen.

Stap 3. Verbind Bewegingssensor met de ELRO Connects App

Het verbinden van de andere ELRO Connects Bewegingsmelder met uw app is erg gemakkelijk en snel gedaan.

- Open eerst de ELRO Connects App en ga naar de Apparaatlijst door te tikken op het "Apparaat" knopje **(1)** rechtsonder op het startscherm.
- Tik vervolgens op de "+" in de rechter bovenhoek **(2)**.
- Druk nu 3 keer snel op het knopje van de ELRO Connects Bewegingssensor **(3)**. Als de verbinding met de ELRO Connects Bewegingssensor succesvol is, zal het ledlicht van de K1 Connector 10 keer snel knipperen en zal er een melding in de app verschijnen

Gefeliciteerd!

U hebt het product succesvol verbonden met de app. U kunt nu de sensor een naam geven en deze in de app gebruiken om meldingen te ontvangen, om in beelden te gebruiken etc.

SF40PR11 Specificaties	
Stroomtoevoer	: DC 3V (2x 1,5V AA meegeleverd)
Standby spanning	: ≤25µA
Trigger spanning	: ≤40mA
Frequentie	: 868MHz
Draadloos bereik	: ≥100 m (open ruimte)
Detectiebereik	: 5 ~ 10 m
Detectiehoek	: 90°
Detectiesnelheid	: 0.3 ~ 3 m/s
Opwarmtijd	: 60 seconds
Omgeving	: -10°C ~ +33°C <95% RH Zonder condensatie
Afmetingen	: 77 x 58 x 32 mm

Disposal of the device. Het symbool hiernaast van een afvalbak met een kruis erdoor betekent dat dit apparaat onderhevig is aan richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat niet weggegooid mag worden bij het normale huisafval, maar ingeleverd dient te worden bij speciale locaties, recycling centra of afvalbedrijven. Het op deze manier weggooien van het apparaat is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste manier weggooit. U kunt verdere informatie krijgen bij uw plaatselijke afvalbedrijf of gemeente. De batterijen weggooien. Gebruikte batterijen mogen niet weggegooid worden bij het huisafval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om (herlaadbare) batterijen in te leveren bij een collectiepunt in hun omgeving of bij een winkel. Het doel hiervan is dat milieuschade zo voorkomen wordt. Gooi alleen batterijen weg wanneer deze volledig leeg zijn.

Disposition de l'appareil. Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est sous réserve de la directive 2012/19/EU. Cette directive indique que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être rendu spécialement à des lieux de collecte aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette disposition est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et jetez cet appareil de façon appropriée. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou des autorités locales. Élimination des piles. Les batteries Utilisées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont légalement obligés de jeter les piles (rechargeables) à un point de collecte dans leur quartier ou dans un magasin de détail. Cette obligation vise à garantir que les batteries soient éliminées d'une manière environnementalement convenable. Débarrassez-vous seulement des batteries qui sont complètement déchargées.

FR - EXPLICATION

Ce capteur de mouvement ELRO Connects est un ajout à votre système ELRO Connects pour votre maison intelligente. Il vous permettra de protéger facilement une pièce contre les cambrioleurs. Si le détecteur est actif et qu'il détecte un intrus, la sirène intégrée du connecteur K1 (SF40GA) donnera un signal sonore et vous recevrez une notification sur votre smartphone par l'application ELRO Connects. Le système de détection de mouvement PIR est généralement installé dans la zone résidentielle de votre maison. Veuillez noter qu'il peut aussi réagir à d'autres mouvements, comme ceux des animaux de compagnie.

Insertion/activation des piles et montage du détecteur de mouvement

1 = Capteur **2** = LED **3** = Bouton **4** = Compartiment de la batterie
5 = Hauteur de montage **6** = Détection latérale
7 = détection verticale **8** = Support mural en plastique

Installation en 3 étapes

Étape 1. Activer la batterie

Déverrouillez le compartiment des piles **(4)** et placez les 2 piles 1,5V AA dans le bon sens, en respectant la polarité (+ et -). Bouclez le compartiment des piles. Après avoir installé les piles, le détecteur entre en mode de démarrage, la LED rouge clignote **(2)**. Attendez environ 60 secondes pour que le mode de démarrage soit terminé. La LED est désormais éteinte.

Step 2. Placer le capteur

A une hauteur de montage **(5)** de 2 mètres, le détecteur a un angle de sécurité de 90° et une longueur de 8 mètres. La sensibilisation du détecteur à la mesure latérale **(6)** est supérieure à la verticale **(7)**. Il est important de vous en tenir compte lors du montage du détecteur de mouvement PIR à son emplacement selon votre choix.
A présent, vous pouvez monter le support mural en plastique **(8)** sur l'emplacement et le détecteur de mouvement PIR sur le support mural en plastique.

Étape 3. Connecter à l'application ELRO Connects


Le branchement des différents capteurs de mouvement ELRO Connects à votre application est très simple et ne vous demandera que très peu de temps.

- Pour commencer, ouvrez l'application ELRO Connects et accédez à la liste des périphériques en pressant le bouton “Device” **(1)** dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil.
- Puis appuyez sur le signe “+” dans le coin supérieur droit **(2)**.
- A présent, appuyez rapidement sur le bouton de votre capteur de mouvement ELRO connects 3 fois **(3)**. Une fois la connexion réussie avec ce capteur de mouvement ELRO Connects, la LED du connecteur K1 clignotera rapidement 10 fois et vous recevrez un signal dans l'application.


Félicitations !

Vous avez correctement connecté le produit à votre application. Vous pouvez désormais nommer le capteur et l'utiliser dans votre application pour recevoir des notifications, l'utiliser dans des scènes, etc..

SF40PR11 Spécifications	
Entrée d'alimentation	: DC 3V (2x 1,5V AA inclus)
Courant de veille	: ≤ 25µA
Courant de déclenchement	: ≤ 40mA
Fréquence	: 868 MHz
Distance sans fil	: ≥ 100 m
Distance de détection	: 5 ~ 10 m
Angle de détection	: 90 °
Vitesse de détection	: 0.3 ~ 3 m / s
Temps de préchauffage	: 60 secondes
Environnement	: -10 ° C ~ + 33 ° C <95% HR non condensation
Dimensions	: 77 x 58 x 32 mm







GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

CE V1

English ▶


Deutsch ▶



PANIC BUTTON

ELRO CONNECTS K1

SF40SS11 Home is not a place, it’s a feeling



A = Button
B = Indicator light

A = Taste
B = Kontrollleuchte

EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Emergency Button is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. When the Emergency button is pressed, the Connector's build-in siren will give a loud warning and all smartphones connected to your ELRO Connects Smart Home System will receive a notification.


How to connect to the ELRO Connects App


Connecting the different ELRO Connects Emergency Button to your app is very easy and will take you very little time.


- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the “Device” button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the “+” on the upper right corner **(2)**.
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Emergency Button **(3)**. When the connection with the ELRO Connects Emergency Button is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Congratulations!

You successfully connected the product to your app.







SF40SS11 Specifications	
Battery incl.	: CR2450
Battery lifespan	: 4 years
RF distance	: Up to 100m
Operation environment	: 0-55°C
Operation humidity	: 5-90%RH

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

GUARANTEE

V1

Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

.

DE - ERKLÄRUNG

Dieser ELRO Connects Paniktaster ist eine Erweiterung für Ihr ELRO Connects Smart Home System. Wenn der Paniktaster gedrückt wird, gibt die eingebaute Sirene des Connectors einen lauten Warnton von sich und alle Smartphones, die mit Ihrem ELRO Connects Smart Home System verbunden sind, erhalten eine Benachrichtigung.


Mit der ELRO Connects App verbinden

Der ELRO Connects Paniktaster lässt sich sehr einfach und mit wenig Zeitaufwand mit Ihrer App verbinden.

- Öffnen Sie zuerst die ELRO Connects App und gehen Sie zur Geräteliste, indem Sie auf die Schaltfläche „Gerät“ **(1)** in der rechten unteren Ecke Ihres Startbildschirms drücken.
- Drücken Sie dann auf das „+“-Symbol **(2)** in der rechten oberen Ecke.
- Nun drücken Sie rasch den Taster Ihres ELRO Connects Paniktasters **(3)**. Wenn die Verbindung mit dem ELRO Connects Paniktaster erfolgreich hergestellt wird, blinkt die LED auf dem K1 Connector zehnmal schnell hintereinander auf und Sie erhalten eine Benachrichtigung in Ihrer App.

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben Ihr Produkt erfolgreich mit Ihrer App verbunden.







SF40SS11 Technische Daten	
Enthaltene Batterie	: CR2450
Lebensdauer der Batterie	: 4 Jahre
Funk-Reichweite	: bis zu 100 m
Betriebsumgebung	: 0-55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	: 5-90%

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

GUARANTEE

V1

Entsorgungshinweise. Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemeindeverwaltung.Batterien/Akkus entsorgen. Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

.

Nederlands ▶


Français ▶



PANIC BUTTON

ELRO CONNECTS K1

SF40SS11 Home is not a place, it’s a feeling



A = Knop
B = Indicatie licht

A = Bouton
B = Lumière Indicatie

NL - UITLEG

Deze ELRO Connects Paniekknop is een toevoeging voor uw ELRO Connects Smart Home Systeem. Wanneer de Paniekknop ingedrukt wordt, geeft de Connector's ingebouwde sirene een luide waarschuwing en alle smartphones die verbonden zijn met uw ELRO Connects Smart Home Systeem krijgen een melding.


Hoe verbinding te maken met de ELRO Connects App

Het verbinden van de andere ELRO Connects Paniekknop met uw app is erg eenvoudig en zal erg weinig tijd kosten.

- Ten eerste, open de ELRO Connects App en ga naar de Apparatenlijst door op de "Apparaat" knop**(1)** in de rechterbenedenhoek van het Startscherm te drukken.
- Druk vervolgens op de "+" in de rechterbovenhoek **(2)**.
- Druk nu snel op de knop op uw ELRO Connects Paniekknop **(3)**. Wanneer de verbinding met de ELRO Connects Paniekknop succesvol is, zal de LED van de K1 Connector 10 keer snel knipperen en krijgt u een bericht in de app.

CGefeliciteerd!

U heeft het product succesvol aan de app gekoppeld.







SF40SS11 Specificaties	
Batterij incl.	: CR2450
Batterij levensduur	: 4 jaar
RF afstand	: tot 100m
Werkomgeving	: 0-55°C
Werkluchtvochtigheid	: 5-90% relatieve luchtvochtigheid

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

GUARANTEE

V1

Disposal of the device. Het symbool hiernaast van een afvalbak met een kruis erdoor betekent dat dit apparaat onderhevig is aan richtlijn 2012/19/EU. Deze richtlijn bepaalt dat dit apparaat niet weggegooid mag worden bij het normale huisafval, maar ingeleverd dient te worden bij speciale locaties, recycling centra of afvalbedrijven. Het op deze manier weggooien van het apparaat is gratis voor de gebruiker. Bescherm het milieu en zorg ervoor dat u dit apparaat op de juiste manier weggooit. U kunt verdere informatie krijgen bij uw plaatselijke afvalbedrijf of gemeente. De batterijen weggooien. Gebruikte batterijen mogen niet weggegooid worden bij het huisafval. Consumenten zijn wettelijk verplicht om (herlaadbare) batterijen in te leveren bij een collectiepunt in hun omgeving of bij een winkel. Het doel hiervan is dat milieuschade zo voorkomen wordt. Gooi alleen batterijen weg wanneer deze volledig leeg zijn.

.

FR - EXPLICATION

Ce bouton d'urgence ELRO Connects est un élément supplémentaire pour votre système ELRO Connects Smart Home. Quand le bouton d'urgence est appuyé, la sirène incorporée du connecteur vous donnera un avertissement sonore et tous les téléphones intelligents connectés à votre système ELRO Connects Smart Home seront notifiés.


Comment se connecter à l'application ELRO Connects

Connecter les différents boutons d'urgence ELRO Connects à votre application est très simple et ne vous demandera que le moindre temps.


- Tout d'abord, ouvrez l'application ELRO Connects et dirigez-vous vers la liste des appareils en pressant le bouton “Appareil” (1) dans le coin inférieur droit de votre écran d'accueil.
- Ensuite, appuyez sur le signe “+” dans le coin supérieur droit (2).
- Maintenant, appuyez vite sur le bouton d'urgence de votre ELRO Connects (3). Une fois la connexion avec ce bouton réussie, la LED du connecteur K1 clignotera immédiatement 10 fois et vous recevrez une notification dans l'application.

Félicitations !

Vous avez réussi à connecter le produit à votre application.







SF40SS11 Specifications	
Batterie incl.	: CR2450
Durée de vie de la batterie	: 4 ans
Distance RF	: Jusqu'à 100m
Environnement de fonctionnement	: 0-55°C
Humidité de fonctionnement	: 5-90%RH

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

GUARANTEE

V1

Disposition de l'appareil. Le symbole adjacent d'une poubelle à roulettes barrée signifie que cet appareil est sous réserve de la directive 2012/19/EU. Cette directive indique que cet appareil ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa vie utile, mais doit être rendu spécialement à des lieux de collecte aménagés, à des dépôts de recyclage ou à des entreprises d'élimination. Cette disposition est gratuite pour l'utilisateur. Protégez l'environnement et jetez cet appareil de façon appropriée. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou de la ville ou des autorités locales. Élimination des piles. Les batteries Utilisées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont légalement obligés de jeter les piles (rechargeables) à un point de collecte dans leur quartier ou dans un magasin de détail. Cette obligation vise à garantir que les batteries soient éliminées d'une manière environnementalement convenable. Débarrassez-vous seulement des batteries qui sont complètement déchargées.

.