English ▶


Dansk ▶



DOOR/WINDOW CONTACT

ELRO CONNECTS K1

SF40MA11 Home is not a place, it's a feeling



EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Door/Window Sensor is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. It helps you to easily secure a door or window against unwanted intruders. When the sensor is active and your door/window is opened, the build-in siren of the K1 Connector (SF40GA) will give a loud warning and you'll receive a notification on your smartphone by the ELRO Connects App. Door/window contacts can be used on the front door, back door and the windows most vulnerable to burglars, typically in the basement of your house or the back windows of a flat.

Inserting/Activating batteries and mounting door/window contact

1 = Contact **2** = Magnet **3** = LED **4** = Button
5 = Battery compartment **6** = Plastic protection strip
7 = Mounting plates **8** = Protection shield
9 = Selected location

3 step installation

Step1.titi Activatetithetibatiery

Open the ba ery compartment **(5)** and remove the plastic **(6)** protection strip. The 3V lithium ba ery (CR2450) is now activated. Close the ba ery compartment.

Step2.titi Placetithetisensor

The contact **(1)** is placed on the style and the magnet **(2)** on the door or window. Slide the mounting plates **(7)** onto the contact **(1)** and magnet **(2)**. Remove the protection shield (8) from the adhesive tape and stick the Door/window contact to the selected location **(9)**.

The distance between the contact **(1)ti**and the magnet **(2)** must not be more than 8 mm. You can check this by sliding the magnet away from the contact. When the LED lights up, the contact between the two is broken ore fixed. Take this into account during mounting.

Step3. Connect to the ELRO Connects App

Connecting the different ELRO Connects Door/Window Sensor to your app is very easy and will take you very little time.

- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the "Device" button **(1)** at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the "+" on the upper right corner **(2)**.
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Door/Window Sensor 3 times **(3)**. When the connection with the ELRO Connects Door/Window Sensor is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Congratulations!

You successfully connected the product to your app. You can now name the sensor and use it in your app to receive notifications, use in scenes etc..

SF40MA11 Specifications	
Power input	: DC 3V (1x CR2450 incl.)
Standby current	: ≤5µA
Trigger current	: ≤30mA
Frequency	: 868MHz
Wireless distance	: <100 m
Environment	: 0°C ~ +55°C <95% RH Non-condensate
Size	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Magnet 62 x 12 x 19 mm

Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Bortskaffelse af enheden. Det tilstødende symbol med en overkrydset skraldespand på hjul betyder, at denne enhed er underlagt direktiv 2012/19 / EU. I dette direktiv står der, at denne enhed ikke må bortskaffes i normalt husholdningsaffald når den er udslidt, men skal overleveres et specielt opsamlingssted, genbrugs- eller miljø-station. Denne bortskaffelse er gratis for brugeren. Beskyt miljøet og afhænd denne enhed korrekt. Du kan få yderligere oplysninger fra din lokale miljøstation, kommunale eller lokal myndighed. Bortskaffelse af batterier. Brugte batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. Forbrugerne er lovligt forpligtet til at aflevere (genopladelige) batterier på en miljøstation i deres kommune / bydel eller i en butik. Formålet med dette er at sikre, at batterier bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Bortskaf kun batterierne, når de er fuldt udladet.

DK - FORKLARING

Denne ELRO Connects Dør-/ Vindues-sensor er en udvidelse af dit ELRO Connects Smart Home System. Det hjælper dig med nemt at sikre en dør eller et vindue mod ubudne. Når sensoren er aktiv, og din dør / vindue åbnes, vil den indbyggede sirene i K1-stikket (SF40GA) give en høj advarsel, og du vil modtage en besked på din smartphone fra ELRO Connects Appen. Dør- / vinduekontakter kan bruges på hoveddøren, bagdøren og vinduerne mest sårbare for tyverier, typisk i kælderen eller vinduer på bagsiden af huset.

Indsættelse af batterier, montering og aktivering af dør/vindueskontakt

1 = Kontakt **2** = Magnet **3** = LED **4** = Knap
5 = Batteridæksel **6** = Plastic beskyttelsesstrimmel
7 = Monteringsplade **8** = Beskyttelsesfolie
9 = Udvalgt placering

3 trins installation

Trin 1. Aktivér batteriet

Åbn batteridækselet (5) og fjern plastik (6) beskyttelsesstrimlen. 3V lithiumbatteriet (CR2450) er nu aktiveret. Luk batteridækselet.

Trin 2. Placer sensoren

Kontakten (1) placeres på karmen og magneten (2) på døren eller vinduet. Skub monteringspladerne (7) af på kontakten (1) og magneten (2). Fjern beskyttelsesfoliet (8) fra klæbebåndet og pres kontakten Dør / vindue mod det valgte sted (9). Afstanden mellem kontakten (1) og magneten (2) må ikke være mere end 8 mm. Du kan tjekke dette ved at flytte magnet væk fra kontakten. Når LED'en lyser, er kontakten mellem de to brudt eller forbundet. Vær opmærksom på dette under montering.

Trin 3. Opret forbindelse til ELRO Connects Appen


Tilslutning af ELRO Connects Dør-/ Vindues-sensor til din app er meget let og vil tage kort tid.

- Først skal du åbne ELRO Connects Appen og gå til Device List ved at trykke på knappen "Device" (1) nederst til højre hjørne af din startskærm..
- **Tryk derefter på "+" øverst til højre (2)**.
- Tryk nu hurtigt på knappen på din ELRO Connects Dør-/ Vindues-sensor 3 gange (3). Når forbindelsen med ELRO Connects Dør-/ Vindues-sensor lykkes, LED'en på K1-kontakten blinker hurtigt 10 gange, og du vil modtage en meddelelse i appen..

Tillykke!

Du har tilsluttet enheden til din app korrekt. Du kan nu navngive sensoren og bruge den i din app til at modtage meddelelser, benytte senarier osv.

SF40MA11 Specifikationer	
Strømforsyning	: DC 3V (1x CR2450 inkl.)
Hvilestrøm	: ≤5µA
Strøm ved aktivering	: ≤30mA
Frekvens	: 868MHz
Trådløs rækkevidde	: <100 m
Temperatur- fugt-grænse	: 0°C ~ +55°C <95% RH uden kondens
Mål	: Sensor 68 x 34 x 20 mm
	: Magnet 62 x 12 x 19 mm







GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

CE V1

Norsk ▶


Svenska ▶



DOOR/WINDOW CONTACT

ELRO CONNECTS K1

SF40MA11 Home is not a place, it's a feeling



NO - FORKLARING

Denne ELRO Connects Dør / Vinduesensor er en utvidelse av ditt ELRO Connects Smart Home System. Det hjelper deg enkelt å sikre en dør eller et vindu mot inntrengere. Når sensoren er aktiv og døren / vinduet åpnes, vil den innebygde sirenen i K1-kontakten (SF40GA) gi en høy advarsel, og du vil motta en melding på smarttelefonen din fra ELRO Connects App. Dør- / vindukontakter kan brukes på inngangsdøren, bakdøren og vinduene som er mest utsatt for tyverier, typisk i kjelleren eller vinduene på baksiden av huset.

Sette inn batterier, montere og aktivere dør / vindukontakt.

1 = Sensor **2** = Magneet **3** = LED **4** = Knapp
5 = Batterideksel **6** = Plast beskyttelsesstrimmel
7 = Monteringsplate **8** = Beskyttelsesfolie
9 = Geselecteerde plaats

3 trinns installasjon

Trinn 1. Aktiver batteriet
Åpen batteridekselet (5) og fjern plastbeskyttelsen (6). 3V Litiumbatteriet (CR2450) er nå aktivert. Lukk batteridekselet.

Trinn 2. Plasser sensoren
Sensoren (1) plasses på rammen og magneten (2) på døren eller vinduet. Skyv av monteringsplatene (7) på sensoren (1) og magneten (2). Fjern beskyttelsesfilmen (8) fra klebebåndet og trykk dør / vindusbryteren mot det valgte stedet (9). Avstanden mellom bryteren (1) og magneten (2) må ikke være mer enn 8 mm. Du kan sjekke dette ved å flytte magneten bort fra bryteren. Når lysdioden lyser, er kontakten mellom de to brutt eller tilkoblet. Vær oppmerksom på dette under montering..

SV - FÖRKLARING

Denna ELRO Connects dörr / fönstersensor är en förlängning av ditt ELRO Connects Smart Home System. Det hjälper dig enkelt att säkra en dörr eller ett fönster mot inkräktare. När sensorn är aktiv och din dörr / fönster öppnas, kommer den inbyggda sirenen i K1-kontakten (SF40GA) att ge en hög varning och du kommer att få ett meddelande på din smartphone från ELRO Connects App. Dörr- / fönsterkontakter kan användas på ytterdörren, bakdörren och fönster som är mest utsatta för stölder, vanligtvis i källaren eller i fönster på baksidan av huset.

Sätta i batterier, montering och aktivering av dörr / fönsterkontakt

1 = Sensor **2** = Magnet **3** = LED **4** = Knapp
5 = Batterilock **6** = Plastskyddsremsa
7 = Monteringsplatta **8** = Skyddsfolie
9 = Vald plats

3 stegs installation

Steg 1. Aktivera batteriet
Öppna batteriluckan (5) och ta bort plastskyddet (6). 3V Litiumbatteriet (CR2450) är nu aktiverat. Stäng batteriluckan.

Steg 2. Placera sensorn
Sensorn (1) placeras på ramen och magneten (2) på dörren eller fönstret. Skjut bort monteringsplattorna (7) på strömbrytaren (1) och magneten (2). Ta bort skyddsfilmen (8) från tejpen och tryck in dörr / fönsterbrytaren mot vald plats (9). Avståndet mellan strömbrytaren (1) och magneten (2) får inte vara mer än 8 mm. Du kan kontrollera detta genom att flytta magneten bort från sensorn. När lysdioden lyser är kontakten mellan de två bruten eller ansluten. Var medveten om detta under montering.

Trinn 3. Tilkoble til ELRO Connects App
Tilkobling av ELRO Connects dør / vindusføler til appen din er veldig enkelt og vil gå fort.

- Først åpner du ELRO Connects App og går til Device Liste ved å trykke på "Device" -knappen (1) nederst til høyre hjørne av startskjermbildet
- Trykk deretter "+" øverst til høyre (2)
- Trykk på knappen på ELRO Connects dør / vindusføler 3 ganger (3). Når tilkoblingen med ELRO Connects dør / vindusføler er vellykket, blinker LED-lampen på K1-bryteren raskt 10 ganger, og du vil motta en melding i appen.

Gratulerer!
Du har koblet enheten til appen din. Du kan nå koble sensoren og bruke den i appen din for å motta meldinger, bruke senarier, etc.

SF40MA11 Spesifikasjoner	
Strømforsyning	: DC 3V (1x CR2450 inkl.)
Hvilestrøm	: ≤5μA
Strøm ved aktivering	: ≤30mA
Frekvens	: 868MHz
Trådløs rækkevidde	: <100 m
Temperatur- fukt-grænse	: 0°C ~ +55°C <95% RH uten konden
Mål	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Magneet 62 x 12 x 19 mm

Steg 3. Anslut till ELRO Connects App
Anslutning av ELRO Connects dörr / fönsterfönster till din app är väldigt enkelt och kommer att gå snabt.


- Öppna först ELRO Connects App och gå till Device Lista genom att trycka på knappen "Device" (1) längst ned till höger hörnet på startskärmen.
- **Tryck sedan på "+" högst upp till höger (2)**.
- Tryck nu på knappen på din ELRO Connects dörr / fönsterfönster 3 gånger (3). När anslutningen med ELRO Connects Dörr / Fönster-sensor lyckas, blinkar LED-lampan på K1-knappen snabbt 10 gånger och du kommer att få ett meddelande i appen.

Grattis!
Du har anslutit enheten till din app. Du kan nu namnge sensorn och använda den i din app för att ta emot meddelanden, använda senarier etc.


SF40MA11 Specifikationer	
Strömförsörjning	: DC 3V (1x CR2450 inkl.)
Viloläge	: ≤ 5μA
Strøm vid aktivering	: ≤ 30mA
Frekvens	: 868 Mhz
Trådlöst räckvidd	: < 100 m
Temperatur- fukt-gräns	: 0 ° C ~ + 55 ° C <95% RH utankondens
Mål	: Contact 68 x 34 x 20 mm
	: Aimant 62 x 12 x 19 mm

Avhending av enheten. Det tilstøtende symbolet med en overstreket søplebøtte på hjul betyr at denne enheten er underlagt direktiv 2012/19 / EU. Dette direktivet sier at denne enhet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall når det er utslitt, men må overleveres til et spesielt innsamlingssted, resirkulering eller miljøstasjon. Dette er gratis for brukeren. Beskytt miljøet og kast bort denne enheten på riktig måte. Du kan få informasjon fra din lokale miljøstasjon, kommunal eller lokal myndighet. Bortskaffelse av batterier: Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall. Forbrukerne er juridisk forpliktet til å levere (oppladbare) batterier på en miljøstasjon i kommunen / distriktet eller i en butikk. Hensikten med dette er å sikre at batterier kastes på en miljøvennlig måte. Kast batteriene bare når de er helt utladet.

Kassering av enheten. Den intilliggande symbolen med en korsad korg på hjul innebär att denna enhet är föremål för direktiv 2012/19 / EU. I detta direktiv anges att denna enhet inte får kasseras i vanligt hushållsavfall när det slits ut men måste överlämnas till en särskild insamlingsplats, återvinning eller miljöstation. Detta bortskaffande är gratis för användaren. Skydda miljön och kassera den här enheten på rätt sätt. Du kan få ytterligare information från din lokala miljöstation, kommun eller kommun. Kassering av batterier. Använda batterier ska inte kasseras i hushållsavfall. Konsumenterna är lagligen skyldiga att leverera (uppladdningsbara) batterier på en miljöstation i kommunen / distriktet eller i en butik. Syftet med detta är att säkerställa att batterier bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Kassera endast batterierna när de är helt urladdade.







GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

CE V1